



FSPs der Interlock- und Control Modul (ICM) (ab FW 7.0.x)

Version vom: Mittwoch, 4. Mai 2022, 12:09:00

Inhaltsverzeichnis

1. Änderungsliste	1
2. ACU-FSPs_ICMIII	1
FSP001_ModuleStatus	2
0x01 _H /1 _D /0x3031 _{ASCII}	
FSP002_ModuleWarnings	4
0x02 _H /2 _D /0x3032 _{ASCII}	
FSP003_ModuleErrors.....	5
0x03 _H /3 _D /0x3033 _{ASCII}	
FSP004_ModuleInterlocks.....	6
0x04 _H /4 _D /0x3034 _{ASCII}	
FSP005_InterlocksEnable	7
0x05 _H /5 _D /0x3035 _{ASCII}	
FSP006_InterlocksArrivalSequence	8
0x06 _H /6 _D /0x3036 _{AS}	
FSP009_ModuleSerialNumber	9
0x09 _H /9 _D /0x3039 _{ASCII}	
FSP010_ModuleCommands	10
0x0A _H /10 _D /0x3041 _{ASCII}	
FSP011_ModuleInterlocksMask_n	11
0x0B _H /11 _D /0x3042 _{ASCII}	
FSP012_USIConfig.....	13
0x0C _H /12 _D /0x3043 _{ASCII}	
FSP013_PeripheralConfig.....	14
0x0D _H /13 _D /0x3044 _{ASCII}	
FSP017_DataStorageStatus	15
0x11 _H /17 _D /0x3131 _{ASCII}	
FSP018_DataStorageCfg.....	16
0x12 _H /18 _D /0x3132 _{ASCII}	
FSP030_SetValue_A.....	17
0x1E _H /30 _D /0x3145 _{ASCII}	
FSP031_SetValue_B	18
0x1F _H /31 _D /0x3146 _{ASCII}	
FSP040_RemoteUpdateStatus.....	19
0x28 _H /40 _D /0x3238 _{ASCII}	
FSP041_RemoteUpdateCommands.....	20
0x29 _H /41 _D /0x3239 _{ASCII}	
FSP042_RemoteUpdateData.....	21
0x2A _H /42 _D /0x3241 _{ASCII}	
FSP045_AlteraRemoteUpdateCmd.....	23
0x2D _H /45 _D /0x3244 _{ASCII}	
FSP046_AlteraRemoteUpdateStatus.....	24
0x2E _H /46 _D /0x3245 _{ASCII}	
FSP050_ModuleSupplyValues	25
0x32 _H /50 _D /0x3332 _{ASCII}	
FSP051_ModulePotIValues	26
0x33 _H /51 _D /0x3333 _{ASCII}	
FSP052_ModuleComparatorValues.....	27
0x34 _H /52 _D /0x3334 _{ASCII}	
FSP053_ModuleTemperatures.....	28
0x35 _H /53 _D /0x3335 _{ASCII}	
FSP054_ModuleTemperaturesComparisonThresholds.....	29
0x36 _H /54 _D /0x3336 _{ASCII}	
FSP057_FactoryTestParameter	30
0x39 _H /57 _D /0x3339 _{ASCII}	
FSP058_ParameterChecksumValue	31
0x3A _H /58 _D /0x3341 _{ASCII}	
FSP059_ParameterChecksumValueCalculated	32
0x3B _H /59 _D /0x3342 _{ASCII}	
FSP060_ValCounter.....	33
0x3C _H /60 _D /0x3343 _{ASCII}	
FSP064_InterlockSelectMUX	34
0x40 _H /64 _D /0x3440 _{ASCII}	
FSP066_ADT7410_Temperatures	35
0x42 _H /66 _D /0x3442 _{ASCII}	
FSP070_Controller_1_InputSourceSelectionMultiplexer	36

0x46 _H /70 _D /0x3436 _{ASCII}	
FSP071_Controller1_DifferenceCalculatorMultiplier	38
0x47 _H /71 _D /0x3731 _{ASCII}	
FSP072_Controller1_PI_Settings	39
0x48 _H /72 _D /0x3448 _{ASCII}	
FSP073_Controller1_Limits	40
0x49 _H /73 _D /0x3439 _{ASCII}	
FSP074_Controller1_ComparatorLimits.....	41
0x4A _H /74 _D /0x3441 _{ASCII}	
FSP077_Controller1_2_AdderSourceSelectionMultiplexer	42
0x4D _H /77 _D /0x3444 _{ASCII}	
FSP078_Controller1_2_AdderLimits.....	44
0x4E _H /78 _D /0x3445 _{ASCII}	
FSP079_Controller1_Values	45
0x4F _H /79 _D /0x3446 _{ASCII}	
FSP080_Controller_2_InputSourceSelectionMultiplexer	46
0x50 _H /80 _D /0x3530 _{ASCII}	
FSP081_Controller_2_DifferenceCalculatorMultiplier	48
0x51 _H /81 _D /0x3531 _{ASCII}	
FSP082_Controller2_PI_Settings	49
0x52 _H /82 _D /0x3542 _{ASCII}	
FSP083_Controller2_Limits	50
0x53 _H /83 _D /0x3533 _{ASCII}	
FSP084_Controller2_ComparatorLimits.....	51
0x54 _H /84 _D /0x3544 _{ASCII}	
FSP085_ExtSPI_1_ADC_OffsetGain.....	52
0x55 _H /85 _D /0x3535 _{ASCII}	
FSP086_SPI_Ext_Cfg.....	53
0x56 _H /86 _D /0x3536 _{ASCII}	
FSP087_ExtSPI_1_ADC_Thrs.....	54
0x57 _H /87 _D /0x3537 _{ASCII}	
FSP088_ExtSPI_1_ADC_sig.....	55
0x58 _H /88 _D /0x3538 _{ASCII}	
FSP089_Controller2_Values	56
0x59 _H /89 _D /0x3539 _{ASCII}	
FSP090_Ud_Correction_Inputs_SourceSelecetionMUX	57
0x5A _H /90 _D /0x3541 _{ASCII}	
FSP092_Ud_Correction_ControlBitsAndSetValue.....	59
0x5C _H /92 _D /0x3543 _{ASCII}	
FSP093_Ud_Correction_Limits	60
0x5D _H /93 _D /0x3544 _{ASCII}	
FSP094_InputFilterDelay.....	61
0x5E _H /94 _D /0x3545 _{ASCII}	
FSP095_ExtSPI_EEPROM_Cfg	62
0x5F _H /95 _D /0x3546 _{ASCII}	
FSP096_ExtSPI_ID	63
0x60 _H /96 _D /0x3630 _{ASCII}	
FSP097_ExtSPI_IO_Outputs.....	64
0x61 _H /97 _D /0x3631 _{ASCII}	
FSP098_ExtSPI_IO_Inputs	65
0x62 _H /98 _D /0x3632 _{ASCII}	
FSP099_UdCorrection_Values.....	66
0x63 _H /99 _D /0x3939 _{ASCII}	
FSP100_InvertedWaterFlow_TimePeriodeBetweenTwoPulses_in_us	67
0x64 _H /100 _D /0x3634 _{ASCII}	
FSP101_WaterFlow_Thresholds.....	68
0x65 _H /101 _D /0x3635 _{ASCII}	
FSP102_WaterValve_Config.....	69
0x66 _H /102 _D /0x3636 _{ASCII}	
FSP103_WaterValve_MuxOut_AbsValue	70
0x67 _H /103 _D /0x3637 _{ASCII}	
FSP106_ExtSPI_Status.....	71
0x6A _H /106 _D /0x3641 _{ASCII}	
FSP107_LastOpticOutputDrivingCircuit	72
0x6B _H /107 _D /0x3642 _{ASCII}	
FSP108_PWM_CLEBT_Config	73
0x6C _H /108 _D /0x3643 _{ASCII}	

FSP109_PWM_PLLPhaseShift_ReConfig.....	75
0x6D _H /109 _D /0x3644 _{ASCII}	
FSP110_PWM_Config.....	76
0x6E _H /110 _D /0x3645 _{ASCII}	
FSP111_PWM_Limits.....	78
0x6F _H /111 _D /0x3646 _{ASCII}	
FSP112_PWM_InhibitValue.....	79
0x70 _H /112 _D /0x3730 _{ASCII}	
FSP113_HighSpeed_ReturnChannel_SourceSelectionMux.....	80
0x71 _H /113 _D /0x3731 _{ASCII}	
FSP114_ExtSPI_2_ADC_OffsetGain.....	82
0x72 _H /114 _D /0x3732 _{ASCII}	
FSP115_ExtSPI_2_ADC_Thrs.....	83
0x73 _H /115 _D /0x3733 _{ASCII}	
FSP116_ExtSPI_2_ADC_sig.....	84
0x74 _H /116 _D /0x3734 _{ASCII}	
FSP117_ExtSPI_3_ADC_OffsetGain.....	85
0x75 _H /117 _D /0x3735 _{ASCII}	
FSP118_ExtSPI_3_ADC_Thrs.....	86
0x76 _H /118 _D /0x3736 _{ASCII}	
FSP119_ExtSPI_3_ADC_sig.....	87
0x77 _H /119 _D /0x3737 _{ASCII}	
FSP120_ExtSPI_4_ADC_OffsetGain.....	88
0x78 _H /120 _D /0x3738 _{ASCII}	
FSP121_ExtSPI_4_ADC_Thrs.....	89
0x79 _H /121 _D /0x3739 _{ASCII}	
FSP122_ExtSPI_4_ADC_sig.....	90
0x7A _H /122 _D /0x3741 _{ASCII}	
FSP1xx_ExtSPI_3_ADC_ScalingFactors.....	91
0x _H /D/0x _{ASCII}	
FSPxxx_ExtSPI_4_ADC_ScalingFactors.....	92
0x _H /D/0x _{ASCII}	
FSPxxx_ExtSPI_3_ADC_ScaledSig.....	93
0x _H /D/0x _{ASCII}	
FSPxxx_ExtSPI_4_ADC_ScaledSig.....	94
0x _H /D/0x _{ASCII}	

1. Änderungsliste

Datum	Name	Kommentar
01.17.2021	D. Schupp	Dokument erstellt aus ACU-FSP mUSlc TFT

2. ACU-FSPs_ICMIII

Dieses Kapitel behandelt modulspezifische FSPs des Interlock- und Controll-Moduls (ICM).

Gültig für ICMIII mit konfigurierbarer PWM.

Für ältere Module bitte ältere Versionen dieses Dokuments verwenden.

Name	FSP001_ModuleStatus
Adresse	0x01_H/1_D/0x3031_{ASCII}
Tiefe	3 Byte / 24 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

- [23] wenn ,1', Hauptschütz geschlossen
- [22] wenn ,1', externe Reglerfreigabe
- [21] Reserviert
Reserviert für zukünftige Anwendungen
- [20] wenn ,1', Regler freigegeben
- [19..16] Status des Moduls

[3..0]	Status
0x0	Kein Status lesbar
0x1	<i>cSTATUSSetDefaults/ cSTATUSWaitForParameters</i> keine definierter Status
0x2	<i>cSTATUSUnitOff</i> Gerät ausgeschaltet
0x3	<i>cSTATUSLoadingBank</i> Bank laden
0x4	<i>cSTATUSSwitchingUnitOn</i> Gerät einschalten
0x5	<i>cSTATUSUnitOn</i> Gerät eingeschaltet
0x6	<i>cSTATUSControllerDisabledByFPGAInternalCause</i> FPGA interne Gründe (des Status erzeugenden Moduls) sperren den Regler
0x7	<i>cSTATUSControllerEnabled</i> Regler freigegeben
0x8	<i>cSTATUSSwitchingUnitOff</i> Gerät ausschalten
0x9	<i>cSTATUSControllerDisabledByCommand</i> Das Kommando <i>cCMDDisableController</i> sperrt den Regler
0xA	<i>cSTATUSControllerDisabledByFPGAExternalCause</i> FPGA externe Gründe (des Status erzeugenden Moduls) sperren den Regler
0xB	<i>cSTATUSResetInterlocks</i>
0xC	<i>cSTATUSMachineProtection</i>
0xD	n.u.
0xE	<i>cSTATUSPowerOnReset</i>
0xF	<i>cSTATUSWhenOthers</i> keine definierter Status

- [15..12] Modul Kommando

[3..0]	Kommando
0x0	<i>cCMDNoAction</i> keine Aktion
0x1	<i>cCMDSwitchUnitOn</i> Gerät einschalten (wenn möglich)
0x2	<i>cCMDSwitchUnitOff</i> Gerät abschalten

0x3	<i>cCMDResetUnit</i> Reset durchführen (z.B. Interlocks)
0x4	<i>cCMDDisableController</i>
0x5	<i>cCMDTriggerSomething</i> hiermit lassen sich Sonderfunktionen in Modulen auslösen

- [11..9] Reserviert
Reserviert für zukünftige Anwendungen
- [8] USIsHighSpeed
wenn ,1' ist USI im Highspeed Mode
- [7..6] Reserviert
Reserviert für zukünftige Anwendungen
- [5] NoInterlocks
wenn ,1' stehen keine Interlocks an
Im Modul sind keine Interlocks gespeichert und es stehen auch keine Interlocks an.
- [4] NoErrors
wenn ,1' ist Modul fehlerfrei
Im Modul sind keine Fehler gespeichert die den Betrieb stören.
- [3] NoWarnings
wenn ,1' ist Modul ohne Warnungen
Im Modul sind keine Warnmeldungen vorhanden die den Betrieb zwar nicht stören aber trotzdem überprüft werden müssten (Details im FSP für die Warnungsbits) z.B. Temperatur zu hoch.
- [2] ModuleReady
wenn ,1' ist Modul betriebsbereit
Das Modul ist voll betriebsbereit
- [1] ChecksumOK
wenn ,1' Parameter Checksumme OK
Die Prüfsumme für die Modulparameter ist bestätigt.
- [0] ParametersLoaded
wenn ,1' sind die Parameter geladen
Das Modul hat seine Konfigurationsparameter geladen.

Name	FSP002_ModuleWarnings
Adresse	0x02_H/2_D/0x3032_{ASCII}
Tiefe	modulabhängig
I/O	3 Byte / 24 Bit
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Im FSP werden alle Warnungen bitcodiert aufgelistet die den unmittelbaren Betrieb des Moduls nicht stören, aber trotzdem von einem Techniker untersucht werden müssen, dargestellt (z.B. Temperatur des Moduls zu hoch).

Liegt eine Warnung vor ist das korrespondierende Bit ,0' andernfalls ,1'. Außerdem ist Bit [3] des FSP001_ModuleStatus = ,0'.

[23..0] n.u., immer ,1'

Name	FSP003_ModuleErrors
Adresse	0x03_H/3_D/0x3033_{ASCII}
Tiefe	3 Byte / 24 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Der FSP enthält alle Fehler die den unmittelbaren Betrieb des Moduls und damit des Übergeordneten Gerätes gefährdet und zu einer Abschaltung führt.

Liegt ein Fehler vor ist das korrespondierende Bit ,0' andernfalls ,1'. Außerdem ist Bit [4] des FSP001_ModuleStatus = ,0'.

[23..0] n.u., immer ,1'

Name	FSP004_ModuleInterlocks
Adresse	0x04_H/4_D/0x3034_{ASCII}
Tiefe	10 Byte / 80 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Im FSP sind alle Interlocks des Moduls abgebildet sowohl die aktuell anstehenden wie auch die gespeicherten Interlockmeldungen.

Die Grenze liegt in der Mitte des FSP, wobei immer ganze Bytes für die Gruppen verwendet werden müssen. d.h. für 3 Interlocks müssen trotzdem 2 Bytes verwendet werden. 1 Byte für den aktuellen Status und 1 Byte für die gespeicherte Meldung.

Die unteren Bytes [n/2..0] des FSP sind für den aktuellen Status bestimmt und die oberen Bytes [n .. n/2] für die gespeicherten Interlocks.

Liegt ein Interlock vor ist das korrespondierende Bit ,0' andernfalls ,1'. Außerdem ist Bit [5] des FSP001_ModuleStatus = ,0'.

Nicht genutzte Interlockbits müssen ,1' sein!

Gespeicherte Interlocks

[79...76]	n.u., immer ,1'
[75..72]	wenn ,0', anstehendes Interlock am ExtensionBusIn[6,4,2,0]
[71]	n.u., immer ,1'
[70]	USIIsHighSpeed Abbruch
[69..68]	wenn ,0', anstehendes Interlock am zugehörigen Wasserdurchflusswächter
[67..58]	wenn ,0', anstehendes Interlock am zugehörigen elektrischen Eingang
[57..49]	wenn ,0', anstehendes Interlock am zugehörigen optische Eingang
[48..40]	wenn ,0', anstehendes Interlock am zugehörigen Komparator

Aktuell anstehende Interlocks

[39...36]	n.u., immer ,1'
[35..32]	wenn ,0', anstehendes Interlock am ExtensionBusIn[6,4,2,0]
[31]	n.u., immer ,1'
[30]	USIIsHighSpeed Abbruch
[29..28]	wenn ,0', anstehendes Interlock am zugehörigen Wasser-Durchflusswächter
[27..18]	wenn ,0', anstehendes Interlock am zugehörigen elektrischen Eingang
[17..9]	wenn ,0', anstehendes Interlock am zugehörigen optische Eingang
[8..0]	wenn ,0', anstehendes Interlock am zugehörigen Komparator

Name	FSP005_InterlocksEnable
Adresse	0x05_H/5_D/0x3035_{ASCII}
Tiefe	5 Byte / 40 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Im FSP sind alle Interlock Enable Informationen des Moduls abgebildet sofern darüber Informationen zur Verfügung gestellt werden. I.d.R. werden auf Modulen z.B. Jumperstellungen bzgl. der Zulässigkeit von Interlocks abgefragt und deren Einstellungen hier abgelegt.

Ist ein Interlock aktiviert (also zugelassen) ist das korrespondierende Bit in diesem FSP gesetzt, nicht zugelassene, also dauerhaft gesperrte Interlocks werden durch eine ,0' dargestellt.

[39..36] n.u., immer ,0'

[35..32] wenn ,1' Interlocks des ExtensionBusIn[6,4,2,0] aktiv

[31..28] n.u., immer ,0'

[27..18] wenn '1' Interlock des zugehörigen elektrischen Eingangs aktiv

[17..9] wenn '1' Interlock des zugehörigen optischen Eingangs aktiv

[8..0] n.u., immer ,0'

Name	FSP006_InterlocksArrivalSequence
Adresse	0x06_H/6_D/0x3036_{ASCII}
Tiefe	6 Byte / 48 Byte
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Dieser FSP liefert die zeitliche Abfolge auftretender Interlocks. Liegen mehrere Interlocks an, kann über diesen FSP die zeitliche Abfolge von deren Auftreten gelesen werden.

Zu beachten ist, treten Interlocks zeitgleich (also im selben Taktzyklus) auf, wird nur das hochwertigste Interlockbit erfasst und in diesem FSP abgelegt.

Werden also z.B. die Interlocks Bit[1], Bit[3] und Bit[7] im selben Takt erfasst, wird nur Bit[7] im FSP abgelegt.

Das FSP erfasst die 5 zuerst auftretenden Interlocks dieses Moduls.

- [47..40] Das Interlockbit des zuerst aufgetretenen Interlocks (i)
- [39..32] Das Interlockbit des vor (i) aufgetretenen Interlocks (i-1)
- [31..24] Das Interlockbit des vor (i-1) aufgetretenen Interlocks (i-2)
- [23..16] Das Interlockbit des vor (i-2) aufgetretenen Interlocks (i-3)
- [15..8] Das Interlockbit des zuletzt aufgetretenen Interlocks (i-4)
- [7..0] Anzahl der erfassten Interlock im FSP006 insgesamt (0..5)

Name	FSP009_ModuleSerialNumber
Adresse	0x09_H/9_D/0x3039_{ASCII}
Tiefe	42 Byte / 336 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Der FSP enthält die Modul Serien Nummern

Die Serien Nummer ist über einen One Wire Chip von Dallas/Maxim zu erzeugen, da gewährleistet sein muss das die Serien Nummer weltweit nur einmal vergeben ist.

Das ICM stellt eine ganze Reihe Seriennummern zur Verfügung, weil auch die aufsteckbaren Filter/Komparator Module und ggf. an X22 angeschlossene Erweiterungsmodule eindeutige Seriennummern haben. Diese werden aus den Modulen ausgelesen und in diesem FSP gesammelt übertragen.

[336..288] Erweiterungsmodul an X22 Seriennummer

[287..240] Filter/Komparator Modul 5 an X15 Seriennummer

[239..192] Filter/Komparator Modul 4 an X32 Seriennummer

[191..144] Filter/Komparator Modul 3 an X17 Seriennummer

[143..96] Filter/Komparator Modul 2 an X25 Seriennummer

[95..48] Filter/Komparator Modul 1 an X16 Seriennummer

[47..0] ICM Modul Seriennummer

Name	FSP010_ModuleCommands
Adresse	0x0A_H/10_D/0x3041_{ASCII}
Tiefe	1 Byte / 8 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x00 _H

Wenn ein Modul Kommandos unterstützt (Einschalten, Ausschalten, Reset usw.) dann werden diese über diesen FSP gesetzt.

Die Kommandos dieses FSPs werden nur ausgeführt, wenn das Modul mittels Standard-USI angebunden ist. Wird die USI HighSpeed Verbindung verwendet, dann werden die Kommandos aus diesem FSP ignoriert. Stattdessen erfolgt die Kommandoübertragung über die HighSpeed Anbindung.

[7..5] n.u.

[4] Wenn ,1' → V5_On_V6_Off aktiv

[3..0] Diese Kommandos werden von der MFU oder PowerConfigAdvanced gesetzt und steuern die Module-/Gerätefunktionen

[3..0]	Kommando
0x0	<i>cCMDNoAction</i> keine Aktion
0x1	<i>cCMDSwitchUnitOn</i> Gerät einschalten (wenn möglich)
0x2	<i>cCMDSwitchUnitOff</i> Gerät abschalten
0x3	<i>cCMDResetUnit</i> Reset durchführen (z.B. Interlocks)
0x4	<i>cCMDDisableController</i>
0x5	<i>cCMDTriggerSomething</i> hiermit lassen sich Sonderfunktionen in Modulen auslösen

Name	FSP011_ModuleInterlocksMask_n
Adresse	0x0B_H/11_D/0x3042_{ASCII}
Tiefe	15 Byte / 120 Bit
I/O	Lesen / schreiben
Reset	0xFFC0000000_FFC0000000_FFC0000000 _H

Dieser FSP enthält Bitmasken, die zum einen nicht verwendete Interlocks vollständig ausmaskiert, d.h. alle nicht zu benutzenden Interlocks sind mit ,1' zu setzen. Zum anderen lassen sich Interlocks mit diesem FSP so maskieren, dass diese erst nach Freigabe des Reglers aktiviert werden. Deren Erfassung wird also während einer Reglersperre ignoriert. Hierbei ist das zugehörige Bit für verzögerte Freigabe des Interlocks (zusammen mit der Reglerfreigabe) mit ,1' zu setzen.

Zugelassene Interlocks nach der Reglerfreigabe

Diese Maske beeinflusst welche Interlocks erst nach der Reglerfreigabe zugelassen werden und ob diese dann vom FPGA erkannt und bearbeitet werden dürfen oder nicht.

Interlocks mit gesetztem Bit (,1') werden erst verzögert mit der erteilten Reglerfreigabe erfasst.

(Beispiel: Der Hauptschutz darf erst zugelassen werden, wenn die Reglerfreigabe erteilt ist. Andernfalls würde das anliegende Hauptschutz Interlock das Einschalten der SVE dauerhaft verhindern. Daher ist das zugehörige Bit auf ,1' zu setzen)

[119...116] n.u., immer ,1'

[115..112] wenn ,0', werden zugehörige ExtensionBusIn[6,4,2,0] Interlock dauerhaft erfasst

[111] n.u., immer ,1'

[110] wenn ,0' wird ein USIIsHighSpeed Abbruch dauerhaft erfasst

[109..108] wenn ,0' werden zugehörige Wasser-Durchflusswächter-Interlocks dauerhaft erfasst

[107..98] wenn ,0' werden zugehörige Elektrische Eingangs-Interlocks dauerhaft erfasst

[97..89] wenn ,0' werden zugehörige Optische Eingangs-Interlocks dauerhaft erfasst

[88..80] wenn ,0', werden zugehörige Komparator-Interlocks dauerhaft erfasst

Gespeicherte Interlocks

Diese Maske beeinflusst gespeicherte Interlocks und ob diese vom FPGA erkannt und bearbeitet werden sollen oder nicht.

[79...76] n.u., immer ,1'

[75..72] wenn ,0', werden zugehörige ExtensionBusIn[6,4,2,0] Interlock gespeichert

[71] n.u., immer ,1'

[70] wenn ,0' wird ein USIIsHighSpeed Abbruch gespeichert

[69..68] wenn ,0' werden zugehörige Wasser-Durchflusswächter-Interlocks gespeichert

[67..58] wenn ,0' werden zugehörige Elektrische Eingangs-Interlocks gespeichert

[57..49] wenn ,0' werden zugehörige Optische Eingangs-Interlocks gespeichert

[48..40] wenn ,0', werden zugehörige Komparator-Interlocks gespeichert

Aktuell anstehende Interlocks

Diese Maske beeinflusst aktuell anstehende Interlocks und ob diese vom FPGA erkannt und bearbeitet werden sollen oder nicht

[39...36] n.u., immer ,1'

[35..32] wenn ,0', werden zugehörige ExtensionBusIn[6,4,2,0] Interlock angezeigt

[31] n.u., immer ,1'

[30] wenn ,0' wird ein USIIsHighSpeed Abbruch angezeigt

- [29..28] wenn ,0' werden zugehörige Wasser-Durchflusswächter-Interlocks angezeigt
- [27..18] wenn '0' werden zugehörige Elektrische Eingangs-Interlocks angezeigt
- [17..9] wenn '0' werden zugehörige Optische Eingangs-Interlocks angezeigt
- [8..0] wenn '0', werden zugehörige Komparator-Interlocks angezeigt

Name	FSP012_USIConfig
Adresse	0x0C_H/12_D/0x3043_{ASCII}
Tiefe	1 Byte / 8 Bit
I/O	Lesen / schreiben
Reset	0x00 _H

Dieser FSP definiert die USI Konfiguration

[7] wenn ,1' USI im HighSpeed Modus, wenn ,0' USI im normalen Modus

[4..3] n.u.

[2..0] USI Bitrate

[2..0]	Bitrate
111	115,2 kBit (default)
110	1 MBit
101	2 MBit
100	5 MBit
011	10 MBit
010	16,6 MBit
001	20 MBit
000	25 MBit (Test only!)

Name	FSP013_PeripheralConfig
Adresse	0x0D_H/13_D/0x3044_{ASCII}
Tiefe	1 Byte / 8 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x80 _H

Auf dem Modul befindliche Peripherie kann mit diesem FSP konfiguriert werden

- [7] Nach einschalten der Spannungsversorgung wird dieses Bit automatisch auf ,1' gesetzt. Werden Parameter durch die MFU oder per PC geladen, die zur Prüfsummenbildung beitragen sollen, muss dieses Bit gelöscht werden, bevor der erste Parameter übertragen wird. Ist das Laden der Parameter beendet, muss dieses Bit wieder auf ,1' gesetzt werden. Im Anschluss daran wird die Vergleichs-Prüfsumme an „FSP058_ParameterChecksumValue“ gesendet. Die Modul-Freigabe erfolgt aber nur, wenn die Vergleichs-Prüfsumme auch zu der aus den restlichen Parametern gebildeten Prüfsumme passt.
Das Löschen dieses Bit löscht die zuvor errechnete Prüfsumme.
- [6..0] n.u.

Name	FSP017_DataStorageStatus
Adresse	0x11_H/17_D/0x3131_{ASCII}
Tiefe	2 Byte / 16 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Enthält den DataStorage Status

[15..8] Wert n der Adressweite der Erfassung (2^n), bei z.B. 14 => 2^{14} = mögliche Speicheradressen

Die oberen 8 Bit des FSP017 verraten wieviel Data das DataStorage-Modul später ggf. senden wird. Der darin befindliche Wert gibt die Anzahl der Adressleitungen an. D.h. wenn der Wert "&H1" um diese Anzahl nach links verschoben wird ($2^{\text{dieser Wert}}$), ergibt das die Speichertiefe des DataStorage-Moduls.

Beispiel:

"&H0E" => 14(d) => 0x00_0000_0000_0001

um 14 geschoben = 0x10_0000_0000_0000 = 2^{14}

DataStorage hat 14 Adressleitungen für 32 Bit Werte => 16384 mgl. Adressen für 32 Bit Werte. Es werden bei "jedem Schuss" aber 64 Bit Daten (also 2×32 Bit) geschrieben, d.h. es bleiben somit eigentlich nur 13 Adressleitungen für 32 Bit Werte => 8192 mgl. Adressen für 64 Bit Werte. Da jede Speicherstelle 32 Bit tief ist, werden 16384×4 Bytes = 65536 Bytes gespeichert. Wird DataStorage also mit 14 Adressleitungen gelesen, werden insgesamt 64kByte Daten empfangen.

Da es 4 ADCs sind sind die Daten wie folgt zu interpretieren

Wert0001 CH1(16Bit)CH2(16Bit)CH3(16Bit)CH4(16Bit)

Wert0002 CH1(16Bit)CH2(16Bit)CH3(16Bit)CH4(16Bit)

...

Wert8192 CH1(16Bit)CH2(16Bit)CH3(16Bit)CH4(16Bit)

Es werden also insgesamt nur $(2^{14})/2$ Bytes Empfangen

[7..3] n.u.

[2] Trigger condition detected

[1] Read complete

[0] Write complete

Name	FSP018_DataStorageCfg
Adresse	0x12_H/18_D/0x3132_{ASCII}
Tiefe	6 Byte / 48 Bit
I/O	Lesen /schreiben
Reset	0_0000_0000_0_0_0 _H

Enthält die DataStorage Konfiguration

- [47..43] n.u.
- [44] ACU_DataStorage data input selector: when 0, a 16b freewheeling counter incremented every 1 us is connected in input to the ACU_DataStorage module. When 1 the SPI1 ADC signal averaged value is connected in input to the ACU_DataStorage module.
- [43..42] n.u.
- [41..28] preTriggerLocationNumber : it can be left to default 0 value (16b) in “internal oscilloscope” mode, this parameter defines how many RAM location have to be not overwritten before the trigger condition detection.
It is useful to implement a pre-trigger, center or post trigger acquisition mode.
- [27..12] Number of skippable values : it can be left to default 0 value(16b) it defines the number of ADC values that have not to be written in the RAM. When 0, all the received values are written.
- [11..9] n.u.
- [8] ExtTiggerCommand: it is used to trigger the write action
the rising edge of this signal stops the write action in “loop” mode. The ACU_DataStorage module continues to write the RAM till the location where the external trigger condition was detected. After that the write actions are stopped. This functionality is useful when the ACU_Data storage module is used as “internal oscilloscope”.
- [7..5] n.u.
- [4] RdEnable: it is used to arm the read action when the write is completed it has to be set to 1 (level) during the read operation when the write complete status is reported on the FSP 123.
- [3..2] n.u.
- [0] Reset command, necessary before start to record data

Name	FSP030_SetValue_A
Adresse	0x1E_H/30_D/0x3145_{ASCII}
Tiefe	3 Byte / 24 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x000000 _H

Dieser FSP dient zur Übermittlung eines 16 Bit Sollwertes_A an diverse Ziele.

[23..0] 20 Bit Sollwert_A, wird über verschiedene Multiplexer wahlweise diversen Zielen als endgültiger Sollwert_A vorgegeben:

- Als Sollwert für den PI Regler 1 mittels des Sollwert-Multiplexer, welcher über „FSP070_Controller_1_InputSourceSelectionMultiplexer“ konfiguriert wird.
- Als Sollwert für den PI Regler 2 mittels des Sollwert-Multiplexer, welcher über „FSP080_Controller_2_InputSourceSelectionMultiplexer“ konfiguriert wird.
- Als Istwert für den PI Regler 1 mittels des Istwert-Multiplexer, welcher über „FSP070_Controller_1_InputSourceSelectionMultiplexer“ konfiguriert wird.
- Als Istwert für den PI Regler 2 mittels des Istwert-Multiplexer, welcher über „FSP070_Controller_1_InputSourceSelectionMultiplexer“ konfiguriert wird.
- Als Summand 1 und/oder Summand 2 für den internen Addierer mittels des Addierer-Summand-1-2-Multiplexers, welcher über „FSP077_Controller1_2_AdderSourceSelectionMultiplexer“ konfiguriert wird.
- Als Sollwert für die PWM mittels des PWM-Multiplexer welcher über „FSP110_PWM_Config“ konfiguriert wird.
- Als Kontrollwert für die Ud Korrektur, mittels des Ud Kontrollwert Multiplexer, welcher über „FSP090_Ud_Correction_Inputs_SourceSelecetionMUX“ konfiguriert wird.
- Als Sollwert für die Ud Korrektur, mittels des Ud Sollwert Multiplexer, welcher über „FSP090_Ud_Correction_Inputs_SourceSelecetionMUX“ konfiguriert wird.
- Als Sollwert für die Wasserventilregelung welche über „FSP102_WaterValve_Config“ konfiguriert wird.

Name	FSP031_SetValue_B
Adresse	0x1F_H/31_D/0x3146_{ASCII}
Tiefe	3 Byte / 24 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x000000 _H

Dieser FSP dient zur Übermittlung eines 16 Bit Sollwertes_B an diverse Ziele.

[23..0] 20 Bit Sollwert_B, wird über verschiedene Multiplexer wahlweise diversen Zielen als endgültiger Sollwert_B vorgegeben:

- Als Sollwert für den PI Regler 1 mittels des Sollwert-Multiplexer, welcher über „FSP070_Controller_1_InputSourceSelectionMultiplexer“ konfiguriert wird.
- Als Sollwert für den PI Regler 2 mittels des Sollwert-Multiplexer, welcher über „FSP080_Controller_2_InputSourceSelectionMultiplexer“ konfiguriert wird.
- Als Istwert für den PI Regler 1 mittels des Istwert-Multiplexer, welcher über „FSP070_Controller_1_InputSourceSelectionMultiplexer“ konfiguriert wird.
- Als Istwert für den PI Regler 2 mittels des Istwert-Multiplexer, welcher über „FSP070_Controller_1_InputSourceSelectionMultiplexer“ konfiguriert wird.
- Als Summand 1 und/oder Summand 2 für den internen Addierer mittels des Addierer-Summand-1-2-Multiplexers, welcher über „FSP077_Controller1_2_AdderSourceSelectionMultiplexer“ konfiguriert wird.
- Als Sollwert für die PWM mittels des PWM-Multiplexer welcher über „FSP110_PWM_Config“ konfiguriert wird.
- Als Kontrollwert für die Ud Korrektur, mittels des Ud Kontrollwert Multiplexer, welcher über „FSP090_Ud_Correction_Inputs_SourceSelecetionMUX“ konfiguriert wird.
- Als Sollwert für die Ud Korrektur, mittels des Ud Sollwert Multiplexer, welcher über „FSP090_Ud_Correction_Inputs_SourceSelecetionMUX“ konfiguriert wird.
- Als Sollwert für die Wasserventilregelung welche über „FSP102_WaterValve_Config“ konfiguriert wird.

Name	FSP040_RemoteUpdateStatus
Adresse	0x28_H/40_D/0x3238_{ASCII}
Tiefe	1 Byte / 8 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Beim Fernupdate wird dieser FSP für das Rücklesen der Statusinformationen des Fernupdates verwendet.

[7..3] n.u.

[2] FSP042_Busy
wenn ,1' ist FSP42 beschäftigt (z.B. weil gerade Flashsektoren gelöscht oder programmiert werden) und es sollten KEIN Zugriffe darauf erfolgen

[1] FSP042_ReadyToSendData,
wenn ,1' können Daten vom Host an FSP42 abgeholt werden

[0] FSP042_ReadyToReceiveData,
wenn ,1' können Daten vom Host an FSP42 gesendet werden

Name	FSP041_RemoteUpdateCommands
Adresse	0x29_H/41_D/0x3239_{ASCII}
Tiefe	1 Byte / 8 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x00 _H

Dieser FSP überträgt die Kommandos für das Fernupdate

[7..3] n.u.

[2..0] Kommandos für den RemoteUpdateHandler

[2..0]	Kommando
000	NOP
001	Erase Bulk, das gesamte Flash löschen
010	Erase Sector, nur den an 'DataAddress' angegeben Sektor löschen
011	Write single bytes, ein einzelnes Bytes ins Flash schreiben
100	Write continuously, beliebige Anzahl Bytes ins Flash schreiben
101	Read single byte, ein einzelnes Bytes aus dem Flash lesen
110	Read continuously, beliebige Anzahl Bytes aus dem Flash lesen
111	Init

Name	FSP042_RemoteUpdateData
Adresse	0x2A_H/42_D/0x3241_{ASCII}
Tiefe	256 Byte / 2048 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Dieser FSP überträgt die Daten für das Fernupdate entweder vom Host zum Modul oder umgekehrt.

Achtung: Dieses FSP ist besonders im Hinblick auf Lesen und Schreiben. Da das FSP ein nachgeschalteter serieller Flash bedient und die empfangenen Daten direkt in diesen Flash programmiert, bzw. aus dem Flash ausgelesene Daten direkt an den Host versendet werden

Zugriffe einleiten

Zugriffe auf FSP042 müssen generell über FSP041 eingeleitet werden.

Das erste „Kommando“ an FSP041 lautet immer „000“ NOP. Der FSP041 muss mit ACK antworten. Darauf erfolgt das Kommando „111“ (Init). FSP041 muss auch hier mit ACK antworten.

Lesen

Bevor Daten aus dem FSP042 gelesen werden, muss das Lesen mit FSP041 eingeleitet werden.

Zum Lesen eines einzelnen Byte wird das Kommando: „101“ (Read single byte) an FSP041 gesendet. FSP041 muss mit ACK antworten.

Durch lesen von FSP040 lässt sich kontrollieren, ob FSP042 prinzipiell bereit ist Daten zu senden (Bit[1]).

Anschließend wird FSP042 einmalig gelesen. Dabei wird das erste Byte gesendet. Der Ausleseprozess beginnt an Adresse 0x0 und wird automatisch inkrementiert. D.h. wird ein weiteres Lesekommando an FSP042 geschickt, wird das folgende Byte ausgegeben.

Sollen hingegen die Daten seitenweise (jeweils 256 Byte) gelesen werden, erfolgt dies mit dem Kommando: „110“ an FSP041.

Anschließend wird mit jedem Lesebefehl an FSP042 jeweils eine Seite Daten übertragen. Die Seiten werden dabei automatisch inkrementiert.

Schreiben

Bevor Daten sinnvoll ins Flash geschrieben werden können, muss dieses gelöscht werden.

Das Kommando „001“ an FSP041 löscht dieses komplett, das Kommando „010“ an FSP041 hingegen nur die aktuell adressierte Page. Da ein direktes Adressieren der Page im ASCII nicht möglich ist, entfällt die Verwendung dieses Kommandos. In jedem Fall muss FSP042 ACK antworten. Der EPCS Controller beginnt dann unmittelbar mit dem Löschen des Flashs.

Jetzt kann sofort ein erneutes Init-Kommando („111“) an FSP041 gesendet werden. Dieser muss mit ACK antworten.

Jetzt erfolgt die Einleitung des Schreibkommandos.

Zum Schreiben eines einzelnen Byte wird das Kommando: „011“ (Write single bytes) an FSP041 gesendet. FSP041 muss mit ACK antworten.

Sollen hingegen die Daten seitenweise (jeweils 256 Byte) geschrieben werden, erfolgt dies mit dem Kommando: „100“.

Durch lesen von FSP040 lässt sich kontrollieren, ob FSP042 prinzipiell bereit ist Daten zu empfangen, sobald das Bit[0] gesetzt wird. Dieses wird gesetzt, wenn der Löschvorgang abgeschlossen und ein Schreibkommando geschickt wurde. Der Löschvorgang kann bis zu 20 Sekunden dauern.

Anschließend wird abhängig vom Schreibkommando mit dem Schreibbefehl an FSP042 jeweils entweder ein Byte oder jeweils eine Seite Daten ins Flash übertragen. Die Adressen, bzw. Seiten werden dabei automatisch inkrementiert.

Der Schreibvorgang beginnt dabei in jedem Fall bei Adresse 0x0.

Abbrechen/Beenden

Alle Zugriffe (schreiben/lesen) auf den Flash über FSP042 lassen sich mit einem „111“ (Init) an FSP041 abrechnen/beenden.

Name	FSP045_AlteraRemoteUpdateCmd
Adresse	0x2D_H/45_D/0x3244_{ASCII}
Tiefe	6/7 Byte / 48/56 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	Reset:0x00100000_00_0_0_0_0 _H

Dieser FSP dient als Kommando FSP für die Altera Remote Update Funktion

Imagetyp lesen

Bit[4] = ,0' (Read)

Bit[8] = ,1' (steigende Flanke startet lesen des Imagetyps)

FSP046[1..0] enthält nun den aktuellen Imagetyp.

Imagetyp wechseln

Bit[4] = ,1' (Write)

Bit[12] = ,1' (steigende Flanke wechselt das Image)

Mit Einführung des CycloneV änderte sich dieses FSP inhaltlich leicht.

Die Startadresse wanderte um 4 Bits nach links (beginnt nicht mehr bei Bit 20, sondern erst bei Bit 24) und wird um 4 weitere Bits ergänzt (hat also nun die Breite 32 Bits). (18.12.19 – DS)

Altes Format

[47..44] n.u.

[43..20] Flash Start Address (ab dieser Adresse wird das Image geschrieben)

[19..17] n.u.

Neues Format

[55..24] Flash Start Address (ab dieser Adresse wird das Image geschrieben)

[23..17] n.u.

Gemeinsam unverändert

[16] Reset WD Disable (only for debug)

[15..13] n.u.

[12] Start Write (steigende Flanke an diesem Bit startet die FSM zum Imagetyp-Wechsel)

[11..9] n.u.

[8] Start Read (steigende Flanke an diesem Bit startet die FSM zum lesen des Image-Type)

[7..5] n.u.

[4] Read_n_Write_Enable (muss ,0' sein damit ,Start Read' überhaupt ausgeführt wird, muss ,1' sein damit ,Start Write' überhaupt ausgeführt wird)

[3..2] n.u.

[1..0] Read Source

Name	FSP046_AlteraRemoteUpdateStatus
Adresse	0x2E_H/46_D/0x3245_{ASCII}
Tiefe	10 Byte / 80 Bit
I/O	lesen
Reset	Reset:0x(siehe Beschreibung) _H

Dieser FSP dient als Status FSP für die Altera Remote Update Funktion

- [79..72] ReconfTriggerCondition
- [71..69] Force Osc_int n.u.
- [68] Force Osc_int
- [67..44] Boot Address
- [43..41] Watchdog Enable n.u.
- [40] Watchdog Enable
- [39..8] Watchdog timeout
- [7..5] Cd_early n.u.
- [4] Cd_early, wenn ,1' ist ein gültiges Application-Image an der Bootadresse zu finden
- [3..2] MSM State n.u.
- [1..0] MSM State ('00' = Factory Image, '11' = Application Image)

Name	FSP050_ModuleSupplyValues
Adresse	0x32_H/50_D/0x3332_{ASCII}
Tiefe	16 Byte / 128 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Liefert die vorzeichenbehafteten Betriebsspannungen des Moduls. Immer 2 Byte stehen für eine Spannung. Bei 8 Spannungen ist dieses FSP 16 Byte tief Die Spannungen sind dabei wie folgt sortiert.

- [127..112] vorzeichenbehaftete VREF, 2,75 Volt (13 Bit)
- [111..96] vorzeichenbehaftete -12 Volt (13 Bit)
- [95..80] vorzeichenbehaftete 12 Volt (13 Bit)
- [79..64] vorzeichenbehaftete 5 Volt Analog (13 Bit)
- [63..48] vorzeichenbehaftete 5 Volt Digital (13 Bit)
- [47..32] vorzeichenbehaftete 3,3 Volt (13 Bit)
- [31..16] vorzeichenbehaftete 2,5 Volt (13 Bit)
- [15..0] vorzeichenbehaftete 1,2 Volt (13 Bit)

Name	FSP051_ModulePotiValues
Adresse	0x33_H/51_D/0x3333_{ASCII}
Tiefe	20 Byte / 160 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Liefert die vorzeichenbehafteten Poti-Spannungen der Komparator/Potimodule. Diese Spannungen definieren die Schaltschwelle der Komparatoren.

Für alle Spannungen gilt, dass jeweils nur die OBEREN 13 Bit Verwendung finden. Das MSB ist dabei das Vorzeichen. Die unteren 3 Bit sind immer ,0'.

Die Spannungen sind dabei wie folgt sortiert.

[159..144]	ADC1 Poti-Spannungen des Moduls auf X16 (bipolar), negative Schwelle (13 Bit)
[143..128]	ADC1 Poti-Spannungen des Moduls auf X16 (bipolar), positive Schwelle (13 Bit)
[127..112]	ADC2 Poti-Spannungen des Moduls auf X25 (bipolar), negative Schwelle (13 Bit)
[111..96]	ADC2 Poti-Spannungen des Moduls auf X25 (bipolar), positive Schwelle (13 Bit)
[95..80]	ADC3 Poti-Spannungen des Moduls auf X17 (bipolar), negative Schwelle (13 Bit)
[79..64]	ADC3 Poti-Spannungen des Moduls auf X17 (bipolar), positive Schwelle (13 Bit)
[63..48]	ADC4 Poti-Spannungen des Moduls auf X26 (bipolar), negative Schwelle (13 Bit)
[47..32]	ADC4 Poti-Spannungen des Moduls auf X26 (bipolar), positive Schwelle (13 Bit)
[31..16]	n.u., immer ,0'
[15..0]	ADC5 Poti-Spannungen des Moduls auf X15 (unipolar), positive Schwelle (13 Bit)

Name	FSP052_ModuleComparatorValues
Adresse	0x34_H/52_D/0x3334_{ASCII}
Tiefe	20 Byte / 160 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Liefert die vorzeichenbehafteten Komparator-Spannungen der Komparator/Potimodule, jeweils vor und hinter dem Filter.

Für alle Spannungen gilt, dass jeweils nur die OBEREN 13 Bit Verwendung finden. Das MSB ist dabei das Vorzeichen. Die unteren 3 Bit sind immer ,0'.

Die Spannungen sind dabei wie folgt sortiert.

[159..144]	ADC1 Komparator-Spannung des Moduls auf X16 (bipolar), hinter dem Filter (13 Bit)
[143..128]	ADC1 Komparator-Spannung des Moduls auf X16 (bipolar), vor dem Filter (13 Bit)
[127..112]	ADC2 Komparator-Spannung des Moduls auf X25 (bipolar), hinter dem Filter (13 Bit)
[111..96]	ADC2 Komparator-Spannung des Moduls auf X25 (bipolar), vor dem Filter (13 Bit)
[95..80]	ADC3 Komparator-Spannung des Moduls auf X17 (bipolar), hinter dem Filter (13 Bit)
[79..64]	ADC3 Komparator-Spannung des Moduls auf X17 (bipolar), vor dem Filter (13 Bit)
[63..48]	ADC4 Komparator-Spannung des Moduls auf X26 (bipolar), hinter dem Filter (13 Bit)
[47..32]	ADC4 Komparator-Spannung des Moduls auf X26 (bipolar), vor dem Filter (13 Bit)
[31..16]	ADC5 Komparator-Spannung des Moduls auf X15 (unipolar), hinter dem Filter' (13 Bit)
[15..0]	ADC5 Komparator-Spannung des Moduls auf X15 (unipolar), vor dem Filter (13 Bit)

Name	FSP053_ModuleTemperatures
Adresse	0x35_H/53_D/0x3335_{ASCII}
Tiefe	4 Byte / 32 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Je Temperatur 2 Byte ASCII, also je 1 Byte Vorzeichen behaftetes HEX Zeichen.

[31..24] Alarm_Info

[7..0]	Bedeutung
0x00	n.u., Resetzustand
0x01	Device 1 nicht bereit
0x02	Device 2 nicht bereit
0x04	Device 3 nicht bereit
0x08	DeviceSearchRunDone
0x10	Device 1 Grenze überschritten
0x20	Device 2 Grenze überschritten
0x40	Device 3 Grenze überschritten
0x80	Alarm Interrupt wenn Grenze bei einem Device überschritten

[23..16] Sensor 3: Temperatur Modul Mitte (8 Bit)

[15..8] Sensor 2: Temperatur FPGA (8 Bit)

[7..0] Sensor 1: Temperatur DC-DC Wandler (8 Bit)

Die Schwellen der Temperaturgrenzen werden im „FSP054_ModuleTemperaturesComparationThresholds“ festgelegt.

Name	FSP054_ModuleTemperaturesComparisonThresholds
Adresse	0x36_H/54_D/0x3336_{ASCII}
Tiefe	3 Byte / 24 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x46_46_46 _H

Stellt die vorzeichenbehafteten Vergleichswerte zur Verfügung bei denen die Temperatursensoren Alarm auslösen sollen, sofern die Temperatur überschritten wurde.

Je Temperatur 2 Byte ASCII, also je 1 Byte Vorzeichen behaftetes HEX Zeichen.

Als Standardwert ist 70° Celsius (70_D = 46_H) gewählt.

[23..16] Sensor 3: Temperatur Modul Mitte (8 Bit)

[15..8] Sensor 2: Temperatur FPGA (8 Bit)

[7..0] Sensor 1: Temperatur DC-DC Wandler (8 Bit)

Name	FSP057_FactoryTestParameter
Adresse	0x39_H/57_D/0x3339_{ASCII}
Tiefe	3 Byte / 24 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x0_0_00_00 _H

Dient dem Factory Test. Dieser wird aktiviert sofern das „FactoryTestControlWord“ [7..0] erfüllt ist, das Hauptschütz NICHT geschlossen und der „SwitchingOperationsTimerCheck“ nicht erfolgreich war. Dies deshalb, weil „Val_Timer1_RunTime_in_s“ definiert in „FSP060_ValCounter“ auf „0“ steht. Das erfüllt „FactoryTestActive“.

[23..22] n.u.

[21..20] Direkte Ausgabe der Bitwerte über die Water_Valve_Out_Out_1_RC und WaterValve_Out_2, sofern der FactoryTestActive erfüllt ist.

[19..16] Direkte Ausgabe der Bitwerte über die elektrischen Ausgänge[1..4], sofern der FactoryTestActive erfüllt ist.

[15..8] Direkte Ausgabe der Bitwerte über die optischen Ausgänge[8..1], sofern der FactoryTestActive erfüllt ist.

[7..0] FactoryTestControlWord, Kontrollwort 0xAA, „10101010“, erfüllt eine Bedingung von „FactoryTest Active“.

Name	FSP058_ParameterChecksumValue
Adresse	0x3A_H/58_D/0x3341_{ASCII}
Tiefe	3 Byte / 24 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x000000 _H

Repräsentiert die Vergleichs-Prüfsumme der vom Modul empfangenen Parameter. Dieser Wert dient zum Vergleich der im Modul errechneten Prüfsumme.

Die Modul-Prüfsumme wird dabei aus den empfangenen Datenbytes durch aufaddieren gebildet und abschließend mit dem Eintrag von „FSP058_ParameterChecksumValue“ verglichen.

[23..0] Checksumme der Datenübertragung zum ICM.

Die Prüfsumme wird im Modul ChecksumBuilder der Teil von mUISC (modular-USI-control) ist aus den Daten der beschriebenen FSP gebildet und abschließend mit dem Wert dieses FSP verglichen.

Name	FSP059_ParameterChecksumValueCalculated
Adresse	0x3B_H/59_D/0x3342_{ASCII}
Tiefe	3 Byte / 24 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Repräsentiert die errechnete Prüfsumme innerhalb des Moduls. Gibt die aktuell im Modul errechnete Prüfsumme zurück. Dadurch kann der Fortschritt der Prüfsummenbildung jederzeit verifiziert werden.

[23..0] errechnete Checksumme der Datenübertragung vom PC, bzw. MFU.

Name	FSP060_ValCounter
Adresse	0x3C_H/60_D/0x3343_{ASCII}
Tiefe	4 Byte / 32 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x00_00_00_00 _H

Gibt Zeiten vor, die das ICM für die Ein-/Ausschaltzyklen benötigt

- [31..24] ,Val_CutOffTime_s' = Wertigkeit * 1 Sekunde, gibt die Zeit an die vergeht, bis die Wiedereinschaltssperre des Gerätes freigegeben wird nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde
- [23..16] ,Val_Timer3_RunTime_in_s' = Wertigkeit * 1 Sekunde, gibt die Zeit an die vergeht, bis die Regler-Freigabe erfolgt nachdem der elektrische Schaltkontakt 3 eingeschaltet wurde
- [15..8] ,Val_Timer2_RunTime_in_s' = Wertigkeit * 1 Sekunden, gibt die Zeit an die vergeht, bis der elektrische Schaltkontakt 3 eingeschaltet wird nachdem der elektrische Schaltkontakt 2 eingeschaltet wurde
- [7..0] ,Val_Timer1_RunTime_in_s' = Wertigkeit * 1 Sekunde, gibt die Zeit an die vergeht, bis der elektrische Schaltkontakt 2 eingeschaltet wird nachdem der elektrische Schaltkontakt 1 eingeschaltet wurde

Name	FSP064_InterlockSelectMUX
Adresse	0x40_H/64_D/0x3440_{ASCII}
Tiefe	3 Byte /24 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x12_2C_2D _H

Diese FSP legt fest welches korrespondierende Bit der anstehenden Interlocks eine Sonderfunktion auslöst.

Der dabei zu selektierende Bit-Bus ist 46 Bit breit (gezählt werden die Bits von 0..45) und ist wie folgt belegt:

[VCC][GND][Reißleine(1..4)][InterlockBits(39..0)]

InterlockBits entspricht dabei der Interlockverteilung aus „FSP004_ModuleInterlocks“.

[23..22] n.u.

[21..16] Bitposition, an der das Hauptschutz-Interlock zu finden ist.
Das Hauptschutz wird über den elektrischen Schaltausgang 1 bedient.
Die Bitposition des Hauptschützes in diesem FSP muss festgelegt werden, damit die Rückmeldung des Hauptschützes über den zugehörigen Interlockeingang im ICM korrekt verarbeitet werden kann. Andernfalls wird das ICM keine Regler-Freigabe erteilen.
Nach dem Reset ist Bit 18_D, 12_H ausgewählt. Dies entspricht dem digital-elektrischen Interlock Nummer 1.

[15..14] n.u.

[13..8] Bitposition, die das PSS auslöst .
Das PSS wird über den elektrischen Schaltausgang 3 signalisiert.
Wird Bit 44_D, 2C_H gewählt ist der Schaltausgang dauerhaft ausgeschaltet, wird Bit 45_D, 2D_H gewählt dauerhaft eingeschaltet.
Nach dem Reset ist Bit 44_D, 2C_H ausgewählt, wodurch der Schaltausgang dauerhaft abgeschaltet ist.

[7..6] n.u.

[5..0] Bitposition, die eine externe Regler-Sperre zulässt.
Die Regler-Sperre/-freigabe wird über den elektrischen Schaltausgang 4 signalisiert. die Freigabe ist dabei von mehreren Faktoren abhängig. Über diese Bits ist es möglich einen Interlockeingang oder eine Reißleine zur Regler-Sperre zu nutzen. Außerdem lässt sich eine dauerhafte Sperrung erzwingen (Bit 44_D, 2C_H) oder die Funktion der externen Regler-Sperre dauerhaft deaktivieren (Bit 45_D, 2D_H).
Nach dem Reset ist Bit 45_D, 2D_H ausgewählt, wodurch die Funktion der externen Regler-Sperre dauerhaft abgeschaltet ist.

Name	FSP066_ADT7410_Temperatures
Adresse	0x42_H/66_D/0x3442_{ASCII}
Tiefe	9 Byte / 72 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Es können bis zu 4 externe ADT7410 Temperatursensoren an das Modul angeschlossen werden.

[71] Wenn der ADT7410 an Kanal A gelesen wird ist dieses Bit ,1‘

[70..68] n.u., immer ,0‘

[67..64] Status

[3..0]	Beschreibung
0x00	n.u., Resetzustand
0x01	Device 1 an Kanal A gefunden
0x02	Device 1 an Kanal B gefunden
0x04	Device 1 an Kanal C gefunden
0x08	Device 1 an Kanal D gefunden

[63..48] Temperatur des ADT7410 an Kanal A (15 Bit)

[47..32] Temperatur des ADT7410 an Kanal B (15 Bit)

[31..16] Temperatur des ADT7410 an Kanal C (15 Bit)

[15..0] Temperatur des ADT7410 an Kanal D (15 Bit)

Name	FSP070_Controller_1_InputSourceSelectionMultiplexer
Adresse	0x46_H/70_D/0x3436_{ASCII}
Tiefe	2 Byte / 16 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x00_0_0 _H

Repräsentiert die Einstellungen der PI Regler 1 Eingangsmultiplexer für dessen Soll- und Istwert-Quellen.

Das Äquivalent für Regler 2 ist der „FSP080_Controller_2_InputSourceSelectionMultiplexer“.

[15..10] n.u.

[9] wenn '1' => Regler 1 Quellenwahl für Istwert-Quellen-Multiplexer-Ausgangssignal invertiert

[8] wenn '1' => Regler 1 Quellenwahl für Sollwert-Quellen-Multiplexer-Ausgangssignal invertiert

[7..4] Regler 1 Quellenwahl für das Istwert-Quellen-Multiplexer-Ausgangssignal (4 Bit)

[3..0]	Ausgang des Multiplexers
0x0	0
0x1	Sollwert A, bestimmt durch „FSP030_SetValue_A“
0x2	Sollwert B, bestimmt durch „FSP031_SetValue_B“
0x3	HighSpeedPort_ReceiveData[31..12]
0x4	n.u.
0x5	ADT7410 Temp.Sensor an Kanal A
0x6	ADT7410 Temp.Sensor an Kanal B
0x7	ADT7410 Temp.Sensor an Kanal C
0x8	ADT7410 Temp.Sensor an Kanal D
0x9	WaterFlow_TimeBetweenTwoPulses [23..4]
0xA	WaterFlow_TimeBetweenTwoPulses [47..28]
0xB	Ausgang des PI_Controller 2, Regler 2, PI-Anteil
0xC	HighSpeedPort_ReceiveData[17..5]
0xD	HighSpeedPort_ReceiveData[31..18]
0xE	n.u.
0xF	n.u.

[3..0] Regler 1 Quellenwahl für Sollwert-Quellen-Multiplexer-Ausgangssignal (4 Bit)

[3..0]	Ausgang des Multiplexers
0x0	0
0x1	Sollwert A, bestimmt durch „FSP030_SetValue_A“
0x2	Sollwert B, bestimmt durch „FSP031_SetValue_B“
0x3	HighSpeedPort_ReceiveData[31..12]
0x4	Ausgang des PI_Controller 2, Regler 2, P-Anteil
0x5	Ausgang des PI_Controller 2, Regler 2, I-Anteil
0x6	Ausgang des PI_Controller 2, Regler 2, PI-Anteil
0x7	HighSpeedPort_ReceiveData[17..5]
0x8	HighSpeedPort_ReceiveData[31..18]
0x9	n.u.
0xA	n.u.
0xB	n.u.
0xC	n.u.

0xD	n.u.
0xE	n.u.
0xF	n.u.

Name	FSP071_Controller_1_DifferenceCalculatorMultiplier
Adresse	0x47_H/71_D/0x3731_{ASCII}
Tiefe	2 Byte / 16 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x0001 _H

Repräsentiert den Multiplikator für den Multiplikand Delta I der Regelabweichung des Regler 1.

Das Äquivalent für Regler 2 ist der „**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**“.

Die Regelabweichung zwischen Soll- und Istwert sollte i.d.R. sehr klein sein. Das ist hinderlich sofern der Wert auf einem Anzeigeinstrument (z.B. ext. Oszilloskop) dargestellt werden soll. Aus diesem Grund befinden sich in jedem Regler Multiplikator-Stufen, die den Wert der Regelabweichung mit einem Multiplikator so hoch verstärken können, dass eine vernünftige Darstellung möglich ist.

Der Multiplikator versteht sich als Signed Integer zwischen $\pm 2^{10}$.

[15..11] n.u.

[10..0] Multiplikator (11 Bit) für den Differenzbildner Regler 1

Name	FSP072_Controller1_PI_Settings
Adresse	0x48_H/72_D/0x3448_{ASCII}
Tiefe	13 Byte / 104 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x00_00000000_00000000_00000000 _H

Über diesen FSP können die I und P1, P2 Anteile des Regler 1 gesetzt werden.

Das Äquivalent für Regler 2 ist der „**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**“.

[103..96] Controller1_PI_Control

[103..99] n.u.

[98] Wenn '1' P2 Enable comparator activation

[97] Wenn '1' I Disable comparator activation

[96] Wenn ,1' wird der I-Anteil des Reglers um den Faktor 1000 verlangsamt.

[95..64] Controller1_I_Part (32 Bit), repräsentiert den I Anteil des PI Regler 1.

[63..32] Controller1_P2_Part (32 Bit), repräsentiert den 2. P Anteil des PI Regler 1.

[31..0] Controller1_P1_Part (32 Bit), repräsentiert den 1. P Anteil des PI Regler 1.

Name	FSP073_Controller1_Limits
Adresse	0x49_H/73_D/0x3439_{ASCII}
Tiefe	6 Byte / 48 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x000000_000000 _H

Über diesen FSP können die Bereichsgrenzen des PI Regler 1 festgelegt werden.

Das Äquivalent für Regler 2 ist der „**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**“.

[47..24] Controller1_MaxVal (20 Bit), repräsentiert den oberen (maximalen) Grenzwert des PI Regler 1

[23..0] Controller1_MinVal (20 Bit), repräsentiert den unteren (minimalen) Grenzwert des PI Regler 1

Name	FSP074_Controller1_ComparatorLimits
Adresse	0x4A_H/74_D/0x3441_{ASCII}
Tiefe	12 Byte / 96 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x000000_000000_000000_000000 _H

Repräsentiert die Bereichsgrenzen in denen der I Anteil, bzw. P2 bei der Regelung berücksichtigt werden soll.

Das Äquivalent für Regler 2 ist der „**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**“.

[96..72] Controller1_I_Part_ComparatorOFFThreshold (20 Bit)

[71..48] Controller1_I_Part_ComparatorONThreshold (20 Bit)

[47..24] Controller1_P2_Part_ComparatorOFFThreshold (20 Bit)

[23..0] Controller1_P2_Part_ComparatorONThreshold (20 Bit)

Name	FSP077_Controller1_2_AdderSourceSelectionMultiplexer
Adresse	0x4D_H/77_D/0x3444_{ASCII}
Tiefe	2 Byte / 12 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x00_0_0 _H

Repräsentiert die Einstellungen des Addierer Eingangs-Multiplexer für dessen Summanden 1 und 2.

[15..10] n.u.

[9] '1' Ausgangswert des Multiplexer [AdderSummand_2] wird invertiert

[8] '1' Ausgangswert des Multiplexer [AdderSummand_1] wird invertiert

[7..4] Quellenwahl für Multiplexes Ausgangssignal [AdderSummand_2] (4 Bit)

[3..0]	Ausgang des Multiplexers
0x0	0
0x1	Sollwert A, bestimmt durch „FSP030_SetValue_A“
0x2	Sollwert B, bestimmt durch „FSP031_SetValue_B“
0x3	HighSpeedPort_ReceivedData[31..12]
0x4	n.u.
0x5	Ausgang des PI_Controller, Regler 1, P-Anteil
0x6	Ausgang des PI_Controller, Regler 1, I-Anteil
0x7	Ausgang des PI_Controller, Regler 1, PI-Anteil
0x8	Ausgang des PI_Controller, Regler 2, P-Anteil
0x9	Ausgang des PI_Controller, Regler 2, I-Anteil
0xA	Ausgang des PI_Controller, Regler 2, PI-Anteil
0xB	HighSpeedPort_ReceiveData[17..5]
0xC	HighSpeedPort_ReceiveData[31..18]
0xD	n.u.
0xE	n.u.
0xF	n.u.

[3..0] Quellenwahl für Multiplexer Ausgangssignal [AdderSummand_1] (4 Bit)

[3..0]	Ausgang des Multiplexers
0x0	0
0x1	Sollwert A, bestimmt durch „FSP030_SetValue_A“
0x2	Sollwert B, bestimmt durch „FSP031_SetValue_B“
0x3	HighSpeedPort_ReceivedData[31..12]
0x4	n.u.
0x5	Ausgang des PI_Controller, Regler 1, P-Anteil
0x6	Ausgang des PI_Controller, Regler 1, I-Anteil
0x7	Ausgang des PI_Controller, Regler 1, PI-Anteil
0x8	Ausgang des PI_Controller, Regler 2, P-Anteil
0x9	Ausgang des PI_Controller, Regler 2, I-Anteil
0xA	Ausgang des PI_Controller, Regler 2, PI-Anteil
0xB	HighSpeedPort_ReceiveData[17..5]
0xC	HighSpeedPort_ReceiveData[31..18]
0xD	n.u.
0xE	n.u.
0xF	n.u.

Name	FSP078_Controller1_2_AdderLimits
Adresse	0x4E_H/78_D/0x3445_{ASCII}
Tiefe	6 Byte / 48 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x000000_000000 _H

Über diesen FSP werden die Bereichsgrenzen des Addierers festgelegt.

[47..24] Adder_MaxVal (20 Bit), repräsentiert den oberen (maximalen) Grenzwert des Addierer.

[23..0] Adder_MinVal (20 Bit), repräsentiert den unteren (minimalen) Grenzwert des Addierer.

Name	FSP079_Controller1_ Values
Adresse	0x4F_H/79_D/0x3446_{ASCII}
Tiefe	27 Byte / 216 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Liefert Ausgangswerte des Regler 1 zurück

Das Äquivalent für Regler 2 ist der „**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**“.

[215..192]	Controller_1_Adder_1_SumOut (20 Bit)
[191..168]	Controller_1_Summand_2_MultiplexerOut (20 Bit)
[167..144]	Controller_1_Summand_1_MultiplexerOut (20 Bit)
[143..120]	Controller_1_PI_Part_Output (20 Bit)
[119..96]	Controller_1_I_Part_Output (20 Bit)
[95..72]	Controller_1_P_Part_Output (20 Bit)
[71..48]	Controller_1_Deviation (20 Bit)
[47..24]	Controller_1_ActValueMuxOut (20 Bit)
[23..0]	Controller_1_SetValueMuxOut (20 Bit)

Name	FSP080_Controller_2_InputSourceSelectionMultiplexer
Adresse	0x50_H/80_D/0x3530_{ASCII}
Tiefe	3 Byte / 24 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x00_0_0 _H

Repräsentiert die Einstellungen der PI Regler 2 Eingangsmultiplexer für dessen Soll- und Istwert-Quellen.

Das Äquivalent für Regler 1 ist der „FSP070_Controller_1_InputSourceSelectionMultiplexer“.

[15..10] n.u.

[9] wenn '1' Regler 2 Quellenwahl für Istwert-Quellen-Multiplexer-Ausgangssignal invertiert

[8] wenn ,1' Regler 2 Quellenwahl für Sollwert-Quellen-Multiplexer-Ausgangssignal invertiert

[7..4] Regler 2 Quellenwahl für das Istwert-Quellen-Multiplexer-Ausgangssignal (4 Bit)

[3..0]	Ausgang des Multiplexers
0x0	0
0x1	Sollwert A, bestimmt durch „FSP030_SetValue_A“
0x2	Sollwert B, bestimmt durch „FSP031_SetValue_B“
0x3	HighSpeedPort_ReceiveData[31..12]
0x4	ADT7410 Temp.Sensor an Kanal A
0x5	ADT7410 Temp.Sensor an Kanal B
0x6	ADT7410 Temp.Sensor an Kanal C
0x7	ADT7410 Temp.Sensor an Kanal D
0x8	WaterFlow_TimeBetweenTwoPulses [23..4]
0x9	WaterFlow_TimeBetweenTwoPulses [47..28]
0xA	Ausgang des PI_Controller 2, Regler 2, P-Anteil
0xB	Ausgang des PI_Controller 2, Regler 2, I-Anteil
0xC	Ausgang des PI_Controller 2, Regler 2, PI-Anteil
0xD	HighSpeedPort_ReceiveData[17..5]
0xE	HighSpeedPort_ReceiveData[31..18]
0xF	n.u.

[3..0] Regler 2 Quellenwahl für Sollwertquellen-Multiplexer-Ausgangssignal (4 Bit)

[3..0]	Ausgang des Multiplexers
0x0	0
0x1	Sollwert A, bestimmt durch „FSP030_SetValue_A“
0x2	Sollwert B, bestimmt durch „FSP031_SetValue_B“
0x3	HighSpeedPort_ReceiveData[31..12]
0x4	Ausgang des PI_Controller 2, Regler 2, P-Anteil
0x5	Ausgang des PI_Controller 2, Regler 2, I-Anteil
0x6	Ausgang des PI_Controller 2, Regler 2, PI-Anteil
0x7	HighSpeedPort_ReceiveData[17..5]
0x8	HighSpeedPort_ReceiveData[31..18]
0x9	n.u.
0xA	n.u.
0xB	n.u.
0xC	n.u.
0xD	n.u.

0xE	n.u.
0xF	n.u.

Name	FSP081_Controller_2_DifferenceCalculatorMultiplier
Adresse	0x51_H/81_D/0x3531_{ASCII}
Tiefe	2 Byte / 16 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x0001 _H

Repräsentiert den Multiplikator für den Multiplikand Delta I der Regelabweichung des Reglers 2.

Das Äquivalent für Regler 1 ist der „**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**“.

Die Regelabweichung zwischen Soll- und Istwert sollte i.d.R. sehr klein sein. Das ist hinderlich sofern der Wert auf einem Anzeigeinstrument (z.B. ext. Oszilloskop) dargestellt werden soll. Aus diesem Grund befinden sich in jedem Regler Multiplikator-Stufen, die den Wert der Regelabweichung mit einem Multiplikator so hoch verstärken können, dass eine vernünftige Darstellung möglich ist.

Der Multiplikator versteht sich als signed Integer zwischen $\pm 2^{10}$.

[15..11] n.u.

[10..0] Multiplikator (11 Bit) für den Differenzbildner Regler 2

Name	FSP082_Controller2_PI_Settings
Adresse	0x52_H/82_D/0x3542_{ASCII}
Tiefe	13 Byte / 104 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x00_00000000_00000000_00000000 _H

Über diesen FSP können die I und P1, P2 Anteile des Reglers 2 gesetzt werden.

Das Äquivalent für Regler 1 ist der „**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**“.

[103..96] Controller2_PI_Control

[103..97] n.u.

[96] Wenn ,1' wird der I-Anteil des Reglers um den Faktor 1000 verlangsamt.

[95..64] Controller2_I_Part (32 Bit), repräsentiert den I Anteil des PI Regler 2.

[63..32] Controller2_P2_Part (32 Bit), repräsentiert den 2. P Anteil des PI Regler 2.

[31..0] Controller2_P1_Part (32 Bit), repräsentiert den 1. P Anteil des PI Regler 2.

Name	FSP083_Controller2_Limits
Adresse	0x53_H/83_D/0x3533_{ASCII}
Tiefe	6 Byte / 48 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x000000_000000 _H

Über diesen FSP können die Bereichsgrenzen des PI Regler 2 festgelegt werden.

Das Äquivalent für Regler 1 ist der „**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**“.

[47..24] Controller2_MaxVal (20 Bit), repräsentiert den oberen (maximalen) Grenzwert des PI Regler 2

[23..0] Controller2_MinVal (20 Bit), repräsentiert den unteren (minimalen) Grenzwert des PI Regler 2

Name	FSP084_Controller2_ComparatorLimits
Adresse	0x54_H/84_D/0x3544_{ASCII}
Tiefe	12 Byte / 96 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x000000_000000_000000_000000 _H

Repräsentiert die Bereichsgrenzen in denen der I Anteil, bzw. P2 bei der Regelung berücksichtigt werden soll.

Das Äquivalent für Regler 1 ist der „FSP074_Controller1_ComparatorLimits“.

[96..72] Controller2_I_Part_ComparatorOFFThreshold (20 Bit)

[71..48] Controller2_I_Part_ComparatorONThreshold (20 Bit)

[47..24] Controller2_P2_Part_ComparatorOFFThreshold (20 Bit)

[23..0] Controller2_P2_Part_ComparatorONThreshold (20 Bit)

Name	FSP085_ExtSPI_1_ADC_OffsetGain
Adresse	0x55_H/85_D/0x3535_{ASCII}
Tiefe	4 Byte / 32 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

It contains the SPI port 1 ADC Offset and Gain read back from the EEPROM

Das Äquivalent für SPI Port 2 ist der „FSP114_ExtSPI_2_ADC_OffsetGain“.

Das Äquivalent für SPI Port 3 ist der „FSP117_ExtSPI_3_ADC_OffsetGain“.

Das Äquivalent für SPI Port 4 ist der „FSP120_ExtSPI_4_ADC_OffsetGain“.

[31..16] ADC SPI port 1 offset (16b)

[15..0] ADC SPI port 1 gain 0x8000 = 1V (16b)

Name	FSP086_SPI_Ext_Cfg
Adresse	0x56_H/86_D/0x3536_{ASCII}
Tiefe	3 Byte / 24 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x000000 _H

It contains the settings to configure the four SPI extension modules

Ab FW 7.5.0 24 Bits

- [23] ADC average SPI4 flush FIFO
- [22] ADC average SPI3 flush FIFO
- [21] ADC average SPI2 flush FIFO
- [20] ADC average SPI1 flush FIFO
- [19] Enable ADC average 16x SPI4
- [18] Enable ADC average 16x SPI3
- [17] Enable ADC average 16x SPI2
- [16] Enable ADC average 16x SPI1

Bis FW 7.4.x nur 16 Bits

- [15] EnPSSonOut10 for SPI port 4 (active high) when the module connected is a SPI IO Ext one
- [14] MultiLoadEn for SPI port 4 (active high) when the module connected is a SPI IO Ext one
- [13] EnPSSonOut10 for SPI port 3 (active high) when the module connected is a SPI IO Ext one
- [12] MultiLoadEn for SPI port 3 (active high) when the module connected is a SPI IO Ext one
- [11] EnPSSonOut10 for SPI port 2 (active high) when the module connected is a SPI IO Ext one
- [10] MultiLoadEn for SPI port 2 (active high) when the module connected is a SPI IO Ext one
- [9] EnPSSonOut10 for SPI port 1 (active high) when the module connected is a SPI IO Ext one
- [8] MultiLoadEn for SPI port 1 (active high) when the module connected is a SPI IO Ext one
- [7..4] n.u.
- [3] Enable thresholds monitoring on SPI4 (active high) when the module connected is a SPI ADC Ext one
- [2] Enable thresholds monitoring on SPI3 (active high) when the module connected is a SPI ADC Ext one
- [1] Enable thresholds monitoring on SPI2 (active high) when the module connected is a SPI ADC Ext one
- [0] Enable thresholds monitoring on SPI1 (active high) when the module connected is a SPI ADC Ext one

Name	FSP087_ExtSPI_1_ADC_Thrs
Adresse	0x57_H/87_D/0x3537_{ASCII}
Tiefe	12 Byte / 96 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

It contains the SPI 1 ADC monitored thresholds

Das Äquivalent für SPI Port 2 ist der „FSP115_ExtSPI_2_ADC_Thrs“.

Das Äquivalent für SPI Port 3 ist der „FSP118_ExtSPI_3_ADC_Thrs“.

Das Äquivalent für SPI Port 4 ist der „FSP121_ExtSPI_4_ADC_Thrs“.

[95..84] ADC channel 4 negative threshold (12b)

[83..72] ADC channel 4 positive threshold (12b)

[71..60] ADC channel 3 negative threshold (12b)

[59..48] ADC channel 3 positive threshold (12b)

[47..36] ADC channel 2 negative threshold (12b)

[35..24] ADC channel 2 positive threshold (12b)

[23..12] ADC channel 1 negative threshold (12b)

[11..0] ADC channel 1 positive threshold (12b)

Name	FSP088_ExtSPI_1_ADC_sig
Adresse	0x58_H/88_D/0x3538_{ASCII}
Tiefe	8 Byte / 64 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

It contains the SPI 1 ADC converted signals

Das Äquivalent für SPI Port 2 ist der „FSP116_ExtSPI_2_ADC_sig“.

Das Äquivalent für SPI Port 3 ist der „FSP119_ExtSPI_3_ADC_sig“.

Das Äquivalent für SPI Port 4 ist der „FSP122_ExtSPI_4_ADC_sig“.

[63..48] ADC channel 4 signal (16b)

[47..32] ADC channel 3 signal (16b)

[31..16] ADC channel 2 signal (16b)

[15..0] ADC channel 1 signal (16b)

Name	FSP089_Controller2_Values
Adresse	0x59_H/89_D/0x3539_{ASCII}
Tiefe	18 Byte / 143 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Liefert Ausgangswerte des Reglers 2 zurück

Das Äquivalent für Regler 1 ist der „FSP079_Controller1_Values“.

[143..120]	Controller_2_Pi_Part_Output (20 Bit)
[119..96]	Controller_2_I_Part_Output (20 Bit)
[95..72]	Controller_2_P_Part_Output (20 Bit)
[71..48]	Controller_2_Deviation (20 Bit)
[47..24]	Controller_2_ActValueMuxOut (20 Bit)
[23..0]	Controller_2_SetValueMuxOut (20 Bit)

Name	FSP090_Ud_Correction_Inputs_SourceSelecetionMUX
Adresse	0x5A_H/90_D/0x3541_{ASCII}
Tiefe	2 Byte / 16 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x00_0_0 _H

Repräsentiert die Einstellungen der Ud Korrektur Eingangsmultiplexer für dessen Istwert- und Kontrollwert-Quellen.

[15..10] n.u.

[9] wenn '1' Ud Korrektur Quellenwahl für Kontrollwert-Quellen-Multiplexer-Ausgangssignal invertiert

[8] wenn '1' Ud Korrektur Quellenwahl für Istwert-Quellen-Multiplexer-Ausgangssignal invertiert

[7..4] Ud Korrektur Quellenwahl für das Kontrollwert-Quellen-Multiplexer-Ausgangssignal (4 Bit)

[3..0]	Ausgang des Multiplexers
0x0	0
0x1	Sollwert A, bestimmt durch „FSP030_SetValue_A“
0x2	Sollwert B, bestimmt durch „FSP031_SetValue_B“
0x3	HighSpeedPort_ReceiveData[31..12]
0x4	n.u.
0x5	Controller 1 P Part
0x6	Controller 1 I Part
0x7	Controller 1 PI Part
0x8	Controller 2 P Part
0x9	Controller 2 I Part
0xA	Controller 2 PI Part
0xB	Controller 1 Adder Out
0xC	HighSpeedPort_ReceiveData[17..5]
0xD	HighSpeedPort_ReceiveData[31..18]
0xE	n.u.
0xF	n.u.

[3..0] Ud Korrektur Quellenwahl für Istwert-Quellen-Multiplexer-Ausgangssignal (4 Bit)

[3..0]	Ausgang des Multiplexers
0x0	0
0x1	Comparator_ADC_1_Direct
0x2	Comparator_ADC_1_Filtered
0x3	Comparator_ADC_2_Direct
0x4	Comparator_ADC_2_Filtered
0x5	Comparator_ADC_3_Direct
0x6	Comparator_ADC_3_Filtered
0x7	Comparator_ADC_4_Direct
0x8	Comparator_ADC_4_Filtered
0x9	Comparator_ADC_5_Direct
0xA	Comparator_ADC_5_Filtered
0xB	Sollwert A, bestimmt durch „FSP030_SetValue_A“
0xC	Sollwert B, bestimmt durch „FSP031_SetValue_B“

0xD	Controller_1_Adder_SumOut
0xE	n.u.
0xF	n.u.

Name	FSP092_Ud_Correction_ControlBitsAndSetValue
Adresse	0x5C_H/92_D/0x3543_{ASCII}
Tiefe	4 Byte / 32 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x00_000000 _H

Repräsentiert mittels Kontrollbits die Möglichkeit die Ud Korrektur ein- oder auszuschalten. Außerdem wird der Sollwert der Ud Korrektur festgelegt.

[31..24] UdCorrection_ControlBits (8 Bit)

[24] wenn '1' => Ud Korrektur aktiv

[23..0] UdCorrection_SetValue (20 Bit)

Name	FSP093_Ud_Correction_Limits
Adresse	0x5D_H/93_D/0x3544_{ASCII}
Tiefe	6 Byte / 48 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x000000_000000 _H

Repräsentiert die zulässigen Bereichsgrenzen der Ud Korrektur

[47..24] UdCorrection_MaxOutput (14 Bit)

[23..0] UdCorrection_MinOutput (14 Bit)

Name	FSP094_InputFilterDelay
Adresse	0x5E_H/94_D/0x3545_{ASCII}
Tiefe	4 Byte / 32 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x0000_0000 _H

It contains the Digital electric interlock filter settings in terms of mask bits and filter delay time. In the ICM the electric interlocks are 10, so only 10 of 16 mask bits are used for this project.

Bis FW 7.4.x

[31..26] n.u.

[25..16] Digital electric interlock mask bit active high: when the interlock is masked and the delay value (see below) is different from zero, the delay between input and output is maximum 10µs (see ACU_InputFilter.docx for more details)

[15..0] Digital electric interlock delay value: it defines how long an input interlock has to be ignored (not reported to the output) after its activation. The minimum delay value is 1=>10µs. When it is set to zero, the output will follow the input immediately (no filtering action).

Ab FW 7.5.0

It contains the Digital electric interlock and water interlock filter settings in terms of mask bits and filter delay time. In the ICM the electric interlocks are 10, so only 10 of 16 mask bits are used for this project.

[63..58] n.u.

[57..52] Water interlock mask bit active high: when the interlock is masked and the delay value (see below) is different from zero, the delay between input and output is maximum 10µs (see ACU_InputFilter.docx for more details)

[51..50] n.u.

[49..32] Water interlock delay value: it defines how long an input interlock has to be ignored (not reported to the output) after its activation. The minimum delay value is 1=>10µs. When it is set to zero, the output will follow the input immediately (no filtering action).

[31..26] n.u.

[25..16] Digital electric interlock mask bit active high: when the interlock is masked and the delay value (see below) is different from zero, the delay between input and output is maximum 10µs (see ACU_InputFilter.docx for more details)

[15..0] Digital electric interlock delay value: it defines how long an input interlock has to be ignored (not reported to the output) after its activation. The minimum delay value is 1=>10µs. When it is set to zero, the output will follow the input immediately (no filtering action).

Name	FSP095_ExtSPI_EEPROM_Cfg
Adresse	0x5F_H/95_D/0x3546_{ASCII}
Tiefe	5 Byte / 40 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x00_00_0_F_CAFE _H

It contains the EEPROM configuration enable bit, ExtSPI EEPROM address read and write commands, the 16b data to write into the EEPROM during the ExtSPI card test session.

[39..36]	n.u.
[35]	SPI 4 EEPROM configuration enable bit
[34]	SPI 3 EEPROM configuration enable bit
[33]	SPI 2 EEPROM configuration enable bit
[32]	SPI 1 EEPROM configuration enable bit
[31..24]	EEPROM write address.
[23]	Write EEPROM command on SPI port 4
[22]	Write EEPROM command on SPI port 3
[21]	Write EEPROM command on SPI port 2
[20]	Write EEPROM command on SPI port 1
[19]	Read EEPROM command on SPI port 4
[18]	Read EEPROM command on SPI port 3
[17]	Read EEPROM command on SPI port 2
[16]	Read EEPROM command on SPI port 1
[15..0]	EEPROM Data to write

Name	FSP096_ExtSPI_ID
Adresse	0x60_H/96_D/0x3630_{ASCII}
Tiefe	24 Byte / 192 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

It contains the read module ID and module version of all 4 SPI ports

- [191..184] Module ID on SPI port 4 (8b)
- [183..176] Module version on SPI port 4 (8b)
- [175..144] Serial number on SPI port 4 (32b)
- [143..136] Module ID on SPI port 3 (8b)
- [135..128] Module version on SPI port 3 (8b)
- [127..96] Serial number on SPI port 3 (32b)
- [95..88] Module ID on SPI port 2 (8b)
- [87..80] Module version on SPI port 2 (8b)
- [79..48] Serial number on SPI port 2 (32b)
- [47..40] Module ID on SPI port 1 (8b)
- [39..32] Module version on SPI port 1 (8b)
- [31..0] Serial number on SPI port 1 (32b)

Name	FSP097_ExtSPI_IO_Outputs
Adresse	0x61_H/97_D/0x3631_{ASCII}
Tiefe	8 Byte / 64 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFF _H

It contains the MAX7301 chip (IO extension chip) outputs driving status of all 4 SPI ports

Depending of the SPI extension card connected, these bits can represent different quantities (chip select, switch driver, etc..)

SPI IO Ext Module:

[63..58]	n.u.
[57..48]	Extended outputs on SPI port 4 (10b)
[47..42]	n.u.
[41..32]	Extended outputs on SPI port 3 (10b)
[31..28]	n.u.
[25..16]	Extended outputs on SPI port 2 (10b)
[15..10]	n.u.
[9..0]	Extended outputs on SPI port 1 (10b)

SPI ADC Ext Module:

[63..0]	n.u.
---------	------

SPI Opt Ext Module:

[63..58]	n.u.
[57..48]	Extended outputs on SPI port 4 (10b)
[47..42]	n.u.
[41..32]	Extended outputs on SPI port 3 (10b)
[31..28]	n.u.
[25..16]	Extended outputs on SPI port 2 (10b)
[15..10]	n.u.
[9..0]	Extended outputs on SPI port 1 (10b)

SPI PhaseGridMonitoring Ext Module:

[63..0]	n.u.
---------	------

Name	FSP098_ExtSPI_IO_Inputs
Adresse	0x62_H/98_D/0x3632_{ASCII}
Tiefe	8 Byte / 64 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

It contains the MAX7301 chip (IO extension chip) extended inputs status of all 4 SPI ports.

Depending of the SPI extension card connected, these bits can represent different quantities (status, interlock, etc.)

SPI IO Ext Module:

[63..58]	n.u.
[57..48]	Extended inputs on SPI port 4 (10b)
[47..42]	n.u.
[41..32]	Extended inputs on SPI port 3 (10b)
[31..26]	n.u.
[25..18]	Extended inputs on SPI port 2 (8b)
[17..16]	Extended Water flow PWM pulses on SPI port 2 (2b)
[15..10]	n.u.
[9..2]	Extended inputs on SPI port 1 (8b)
[1..0]	Extended Water flow PWM pulses on SPI port 1 (2b)

SPI ADC Ext Module:

[63..56]	Latched interlocks on SPI port 4 (8b)
[55..48]	Pending interlocks on SPI port 4 (8b)
[47..40]	Latched interlocks on SPI port 3 (8b)
[39..32]	Pending interlocks on SPI port 3 (8b)
[31..24]	Latched interlocks on SPI port 2 (8b)
[23..16]	Pending interlocks on SPI port 2 (8b)
[15..8]	Latched interlocks on SPI port 1 (8b)
[7..0]	Pending interlocks on SPI port 1 (8b)

SPI Opt Ext Module:

[63..58]	n.u.
[57..48]	Extended inputs on SPI port 4 (10b)
[47..42]	n.u.
[41..32]	Extended inputs on SPI port 3 (10b)
[31..26]	n.u.
[25..16]	Extended inputs on SPI port 2 (10b)
[15..10]	n.u.
[9..0]	Extended inputs on SPI port 1 (10b)

SPI PhaseGridMonitoring Ext Module:

[63..0]	
---------	--

Name	FSP099_UdCorrection_Values
Adresse	0x63_H/99_D/0x3939_{ASCII}
Tiefe	15 Byte / 120 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Liefert Ein- und Ausgabewert der Ud Korrektur

- [119..96] PWM_MUX_SetValue (20 Bit), PWM Steuerwert aus Multiplexer, gesetzt durch FSP110_PWM_Config
- [95..72] UdCorrection_ControlValueOut (20 Bit)
- [71..48] UdCorrection_ControlValue_In (20 Bit)
- [47..24] UdCorrection_ActualValue (20 Bit)
- [23..0] UdCorrection_SetValue (20 Bit), direkt aus FSP092_Ud_Correction_ControlBitsAndSetValue

Name	FSP100_InvertedWaterFlow_TimePeriodeBetweenTwoPulses_in_us
Adresse	0x64_H/100_D/0x3634_{ASCII}
Tiefe	6 Byte / 48 Bit (bis FW 7.4.x)
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Gibt die die Zeiten in μ -Sekunden zwischen zwei detektierten Wasserflusswächterpulsen als invertierte, vorzeichenbehaftete Integer-Wert an.

Bis FW 7.4.x

Beispiel: 100us => 0x64_H wird invertiert als 07FFFF_H – 0x64_H = 0x7FFF9B_H erfasst und ausgegeben.

10Hz => Pulsbreite 100ms => 100.000 μ s => 100.000_d = 0x0186A0_H => 0x7E795F_H

100Hz => Pulsbreite 10ms => 10.000 μ s => 10.000_d = 0x002710_H => 0x7FD8EF_H

[47..24] WaterFlow_2_TimePeriode, Dauer zwischen zwei Pulsen in μ -Sekunden

[23..0] WaterFlow_1_TimePeriode, Dauer zwischen zwei Pulsen in μ -Sekunden

Name	FSP101_WaterFlow_Thresholds
Adresse	0x65_H/101_D/0x3635_{ASCII}
Tiefe	12 Byte / 96 Bit (bis FW 7.4.x), 12 Byte
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x000000_000000_000000_000000 _H (bis FW 7.4.x)

Gibt die Zeiten in μ -Sekunden als Integer-Wert an, die maximal oder und minimal zwischen zwei detektierten Wasserflusswächterpulsen liegen darf.

Bsp.: 100 Pulse bei 1 Liter Durchfluss

und

20 Liter/Minute Durchfluss **maximal**

→ 100 Pulse/Liter * 20 Liter/Minute = 2000 Pulse/Minute

→ 33,3 Pulse/Sekunde

→ mit $1/33,3 = 0,03$ Sekunden = 30 mSekunden = 30.000 μ s Zeitspanne zwischen 2 Pulsen

→ 30.000_d = 0x007530_h

15 Liter/Minute Durchfluss **minimal**

→ 100 Pulse/Liter * 15 Liter/Minute = 1500 Pulse/Minute

→ 25 Pulse/Sekunde

→ mit $1/25 = 0,04$ Sekunden = 40 mSekunden = 40.000 μ s Zeitspanne zwischen 2 Pulsen

→ 40.000_d = 0x009C40_h

Die **min. Zeitspanne** zwischen 2 Pulsen liegt also bei 30.000 μ s (bei 20 Litern Durchfluss), die **max. Zeitspanne** bei 40.000 μ s (bei 15 Litern Durchfluss).

Steigt die Zeitspanne über 40.000 μ s, ist der Durchfluss zu gering.

Fällt die Zeitspanne unter 30.000 μ s, ist der Durchfluss zu hoch.

Bsp.: 100 Pulse bei 1 Liter Durchfluss

und

10 Liter/Minute Durchfluss **maximal**

→ 100 Pulse/Liter * 10 Liter/Minute = 1000 Pulse/Minute

→ 16,6 Pulse/Sekunde

→ mit $1/16,6 = 0,03$ Sekunden = 60 mSekunden = 60.000 μ s Zeitspanne zwischen 2 Pulsen

→ 60.000_d = 0x00EA60_h

5 Liter/Minute Durchfluss **minimal**

→ 100 Pulse/Liter * 5 Liter/Minute = 500 Pulse/Minute

→ 8,3 Pulse/Sekunde

→ mit $1/8,3 = 0,04$ Sekunden = 120 mSekunden = 120.000 μ s Zeitspanne zwischen 2 Pulsen

→ 120.000_d = 0x01D4C0_h

Die **min. Zeitspanne** zwischen 2 Pulsen liegt also bei 60.000 μ s (bei 20 Litern Durchfluss), die **max. Zeitspanne** bei 120.000 μ s (bei 15 Litern Durchfluss).

Steigt die Zeitspanne über 120.000 μ s, ist der Durchfluss zu gering.

Fällt die Zeitspanne unter 60.000 μ s, ist der Durchfluss zu hoch.

[95..72] WaterFlow_2_MinTimeBetweenTwoPulses_in_us (24 Bit)
maximale Durchflussrate -> minimale Zeitspanne

[71..48] WaterFlow_1_MaxTimeBetweenTwoPulses_in_us (24 Bit)
minimale Durchflussrate -> maximale Zeitspanne

[47..24] WaterFlow_1_MinTimeBetweenTwoPulses_in_us (24 Bit)
maximale Durchflussrate -> minimale Zeitspanne
0_d = 0x80000_h 30.000_d = 0x007530_h 60.000_d = 0x00EA60_h

[23..0] WaterFlow_1_MaxTimeBetweenTwoPulses_in_us (24 Bit)
minimale Durchflussrate -> maximale Zeitspanne
0_d = 0x7FFFFFF_h 40.000_d = 0x009C40_h 120.000_d = 0x01D4C0_h

Name	FSP102_WaterValve_Config
Adresse	0x66_H/102_D/0x3636_{ASCII}
Tiefe	14 Byte / 112 Bit
I/O	lesen / schreiben
Reset	0x0_0_00_000000_000000_000000_000000 _H

Definiert die Ventilsteuerung bei motorgetriebenen Ventilen zur Wasserdurchflussregelung.

[111..104] WaterValveControl[7..0]
 [111..105] n.u.
 [104] wenn '1' => WaterValveControl.PWMModeActive.Checked

[103...96] WaterValveMuxConfig[7..0]
 [103..101] n.u.
 [100] wenn '1' => Ausgang des Multiplexer invertiert
 [99..96]

[3..0]	Ausgang des Multiplexers
0x0	0
0x1	Sollwert A, bestimmt durch „FSP030_SetValue_A“
0x2	Sollwert B, bestimmt durch „FSP031_SetValue_B“
0x3	HighSpeedPort_ReceiveData[31..12]
0x4	n.u.
0x5	Ausgang des PI_Controller 1, Regler 1, P-Anteil
0x6	Ausgang des PI_Controller 1, Regler 1, I-Anteil
0x7	Ausgang des PI_Controller 1, Regler 1, PI-Anteil
0x8	Ausgang des PI_Controller 2, Regler 2, P-Anteil
0x9	Ausgang des PI_Controller 2, Regler 2, I-Anteil
0xA	Ausgang des PI_Controller 2, Regler 2, PI-Anteil
0xB	Controller_1_Adder_Sumout
0xC	HighSpeedPort_ReceiveData[17..5]
0xD	HighSpeedPort_ReceiveData[31..18]
0xE	n.u.
0xF	n.u.

[95..72] WaterValveMotorStartValue[23..0] (24 Bit)

[71..48] WaterValveMaxValue[23..0] (24 Bit)

[47..24] WaterValveMinValue[23..0] (24 Bit)

[23..0] WaterValveHysteresis[23..0] (24 Bit)

Name	FSP103_WaterValve_MuxOut_AbsValue
Adresse	0x67_H/103_D/0x3637_{ASCII}
Tiefe	3 Byte / 24 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Liefert den Ausgangswert, den Absolutwert der Ventilsteuerung des unter „FSP102_WaterValve_Config“ eingestellten Multiplexers zurück.

[23..0] WaterValveAbsValue (20 Bit)

Name	FSP106_ExtSPI_Status
Adresse	0x6A_H/106_D/0x3641_{ASCII}
Tiefe	3 Byte / 24 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

It contains the status info of all 4 SPI ports

[23..17]	n.u.
[16]	SPI_HUB connected (active low)
[15]	Incoming tripline from SPI port 4: 1=>OK; 0=> Failure
[14]	Incoming tripline from SPI port 3: 1=>OK; 0=> Failure
[13]	Incoming tripline from SPI port 2: 1=>OK; 0=> Failure
[12]	Incoming tripline from SPI port 1: 1=>OK; 0=> Failure
[11]	Slave connected status of SPI port 4: 1=>No module connected
[10]	Slave connected status of SPI port 3: 1=>No module connected
[9]	Slave connected status of SPI port 2: 1=>No module connected
[8]	Slave connected status of SPI port 1: 1=>No module connected
[7]	SPI port 4 busy: 1=> busy, no EEPROM read/write action is allowed
[6]	SPI port 3 busy: 1=> busy, no EEPROM read/write action is allowed
[5]	SPI port 2 busy: 1=> busy, no EEPROM read/write action is allowed
[4]	SPI port 1 busy: 1=> busy, no EEPROM read/write action is allowed
[3]	SPI port 4 EEPROM WriteInProgres: 1=> Write in progress
[2]	SPI port 3 EEPROM WriteInProgres: 1=> Write in progress
[1]	SPI port 2 EEPROM WriteInProgres: 1=> Write in progress
[0]	SPI port 1 EEPROM WriteInProgres: 1=> Write in progress

Name	FSP107_LastOpticOutputDrivingCircuit
Adresse	0x6B_H/107_D/0x3642_{ASCII}
Tiefe	1 Byte / 8 Bit
I/O	schreiben/lesen
Reset	0x00 _H

Definiert den letzten optischen Ausgang

- [7..2] n.u.
- [1] wenn ,0' =>
D14 auf dem Optic Extension Board (FG660_132) = USI_SLAVE_INT_TRIPLINE_OK
wenn '1' =>
D14 auf dem Optic Extension Board (FG660_132) = Command_RESET
- [0] wenn ,0' =>
D63 auf dem ICM (FG660_059) = USI_SLAVE_INT_TRIPLINE_OK
wenn '1' =>
D63 auf dem ICM (FG660_059) = Command_RESET

Name	FSP108_PWM_CLEBT_Config
Adresse	0x6C_H/108_D/0x3643_{ASCII}
Tiefe	7 Byte / 56 Bit
I/O	schreiben/lesen
Reset	0x00_0_00000_00000_3 _H

Dieses FSP konfiguriert die CLEBT PWM Mode

[55..49] n.u.

[48] Wenn ,1': HysteresisComparator CLEBT Enabled

[47..44] HysteresisComparator CLEBT eingang selector

[3..0]	Ausgang des Multiplexers
0x0	0
0x1	HighSpeedPort_ReceivedData[31..12]
0x2	HighSpeedPort_ReceivedData[17..5]
0x3	HighSpeedPort_ReceivedData[31..18]
0x4	Sollwert A, bestimmt durch „FSP030_SetValue_A“
0x5	Sollwert B, bestimmt durch „FSP031_SetValue_B“
0x6	n.u.
0x7	n.u.
0x8	n.u.
0x9	n.u.
0xA	n.u.
0xB	n.u.
0xC	n.u.
0xD	n.u.
0xE	n.u.
0xF	n.u.

[43.. 24] HysteresisComparator CLEBT ON Threshold (20 Bit)

[23.. 4] HysteresisComparator CLEBT OFF Threshold (20 Bit)

[3 ..0] V9_V12 Dead time

[3..0]	
0x0	0,25 us
0x1	0,5 us
0x2	0,75 us
0x3	1 us
0x4	1,25 us
0x5	1,5 us
0x6	1,75 us
0x7	2 us
0x8	2,25 us
0x9	2,5 us
0xA	2,75 us
0xB	3 us
0xC	3,25 us
0xD	3,5 us

0xE	3,75 us
0xF	4 us

Name	FSP109_PWM_PLLPhaseShift_ReConfig
Adresse	0x6D_H/109_D/0x3644_{ASCII}
Tiefe	8 Byte / 64 Bit
I/O	schreiben/lesen
Reset	0000000000000000

Enthält Daten für die re-konfigurable PWM.

[63..60] n.u.

[58][39..32][57][31..24]

PWM_PhSh_PLLReconf.MDataReconf (18 Bit)

[55..48][59][47..40]

PWM_PhSh_PLLReconf.NDataReconf (18 Bit)

[23..16][56][15..8]

PWM_PhSh_PLLReconf.CxDataReconf (17 Bit)

[7..5] n.u.

[4] wenn '1' => PWM_PhSh_PLLReconf.EnReconf

[3..1] n.u.

[0] wenn '1' => PWM_PhSh_PLLReconf.PhaseShiftEn

Name	FSP110_PWM_Config
Adresse	0x6E_H/110_D/0x3645_{ASCII}
Tiefe	4 Byte / 32 Bit
I/O	schreiben/lesen
Reset	0x00_0_0_0_3_3_3 _H

Dieses FSP konfiguriert die re-konfigurierbare PWM im Hinblick auf deren Sollwerte und Verhalten

[31..29] n.u.

[28] Wenn ,1': Ausgang des PWM Sollwert Multiplexer negieren

[27..24] PWM Sollwert Multiplexer Quellenwahl

[3..0]	Ausgang des Multiplexers
0x0	0
0x1	Sollwert A, bestimmt durch „FSP030_SetValue_A“
0x2	Sollwert B, bestimmt durch „FSP031_SetValue_B“
0x3	HighSpeedPort_ReceivedData[31..12]
0x4	UdCorrection_ControlValueOut
0x5	Ausgang des PI_Controller 1, Regler 1, P-Anteil
0x6	Ausgang des PI_Controller 1, Regler 1,I-Anteil
0x7	Ausgang des PI_Controller1 , Regler 1,PI-Anteil
0x8	Ausgang des PI_Controller 2, Regler 2, P-Anteil
0x9	Ausgang des PI_Controller 2, Regler 2,I-Anteil
0xA	Ausgang des PI_Controller 2, Regler 2,PI-Anteil
0xB	Ausgang des Addierers
0xC	HighSpeedPort_ReceivedData[17..5]
0xD	HighSpeedPort_ReceivedData[31..18]
0xE	0
0xF	0

[23] PulseInhibitor

[22] n.u.

[21..20] Clock_Mode (2 Bit)

[19..16] PWM Mode (4 Bit)

[15..12] HV_BlockTime (4 Bit)

[11..8] Totzeit für V6 (4 Bit)

[3..0]	
0x0	0,25 us
0x1	0,5 us
0x2	0,75 us
0x3	1 us
0x4	1,25 us
0x5	1,5 us
0x6	1,75 us
0x7	2 us
0x8	2,25 us
0x9	2,5 us
0xA	2,75 us

0xB	3 us
0xC	3,25 us
0xD	3,5 us
0xE	3,75 us
0xF	4 us

[7..4] Totzeit für V5 (4 Bit)

[3..0]	
0x0	0,25 us
0x1	0,5 us
0x2	0,75 us
0x3	1 us
0x4	1,25 us
0x5	1,5 us
0x6	1,75 us
0x7	2 us
0x8	2,25 us
0x9	2,5 us
0xA	2,75 us
0xB	3 us
0xC	3,25 us
0xD	3,5 us
0xE	3,75 us
0xF	4 us

[3..0] Totzeit für V1..V4 (4 Bit)

[3..0]	
0x0	0,25 us
0x1	0,5 us
0x2	0,75 us
0x3	1 us
0x4	1,25 us
0x5	1,5 us
0x6	1,75 us
0x7	2 us
0x8	2,25 us
0x9	2,5 us
0xA	2,75 us
0xB	3 us
0xC	3,25 us
0xD	3,5 us
0xE	3,75 us
0xF	4 us

Name	FSP111_PWM_Limits
Adresse	0x6F_H/111_D/0x3646_{ASCII}
Tiefe	4 Byte / 32 Bit
I/O	schreiben/lesen
Reset	0x0000_0000 _H

Beinhaltet die Bereichsgrenzen der PWM

[31..16] PWM_MaxValue (14 Bit)

[15..0] PWM_MinValue (14 Bit)

Name	FSP112_PWM_InhibitValue
Adresse	0x70_H/112_D/0x3730_{ASCII}
Tiefe	3 Byte / 24 Bit
I/O	schreiben/lesen
Reset	0x000000 _H

Beinhaltet das PWM_InhibitValue (Impulsperre der PWM)

[23..0] PWM_InhibitValue (14 Bit)

Name	FSP113_HighSpeed_ReturnChannel_SourceSelectionMux
Adresse	0x71_H/113_D/0x3731_{ASCII}
Tiefe	2 Byte / 16 Bit
I/O	schreiben/lesen
Reset	0x00_0_0 _H

Ermöglicht das Setzen des HighSpeed Rückkanal-Multiplexers

Der HighSpeed Rückkanal verfügt über insgesamt maximal 34 Bits, die wie folgt belegt sind.

frei, nicht benutzt, immer ,0' [33..32]

HighSpeed_ReturnChannel_Higher_14Bits_Mux [31..18] definierbar

HighSpeed_ReturnChannel_Higher_14Bits_Mux [17..4] definierbar

SwitchingOperationsStatus [3..0] fix

[15..10] n.u.

[9] Ausgabe von HighSpeed_ReturnChannel_Lower_14Bits_Mux erfolgt invertiert

[8] Ausgabe von HighSpeed_ReturnChannel_Higher_14Bits_Mux erfolgt invertiert

[7..4] HighSpeed_ReturnChannel_Lower_14Bits_Mux

[3..0]	Ausgang des Multiplexers
0x0	0
0x1	Comparator_ADC_1_Direct
0x2	Comparator_ADC_1_Filtered
0x3	Comparator_ADC_2_Direct
0x4	Comparator_ADC_2_Filtered
0x5	Comparator_ADC_3_Direct
0x6	Comparator_ADC_3_Filtered
0x7	Comparator_ADC_4_Direct
0x8	Comparator_ADC_4_Filtered
0x9	Comparator_ADC_5_Direct
0xA	Comparator_ADC_5_Filtered
0xB	UdCorrectionValueOut
0xC	UdCorrectionControlValue
0xD	Controller_2_MultipliedDeviation
0xE	Controller_1_Summand_2_MultiplexerOut
0xF	HighSpeedPort_Received[31..12]

[3..0] HighSpeed_ReturnChannel_Higher_14Bits_Mux

[3..0]	Ausgang des Multiplexers
0x0	0
0x1	Comparator_ADC_1_Direct
0x2	Comparator_ADC_1_Filtered
0x3	Comparator_ADC_2_Direct
0x4	Comparator_ADC_2_Filtered
0x5	Comparator_ADC_3_Direct
0x6	Comparator_ADC_3_Filtered
0x7	Comparator_ADC_4_Direct
0x8	Comparator_ADC_4_Filtered
0x9	Comparator_ADC_5_Direct

0xA	Comparator_ADC_5_Filtered
0xB	Controller_1_MultpliedDeviation
0xC	Controlle_1_Summand_1_MultiplexerOut
0xD	PWMMux_SetValue
0xE	UdCorrectionControlValue
0xF	HighSpeedPort_Received[31..12]

Name	FSP114_ExtSPI_2_ADC_OffsetGain
Adresse	0x72_H/114_D/0x3732_{ASCII}
Tiefe	4 Byte / 32 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

It contains the SPI port 2 ADC Offset and Gain read back from the EEPROM

Das Äquivalent für SPI Port 1 ist der „FSP085_ExtSPI_1_ADC_OffsetGain“.

Das Äquivalent für SPI Port 3 ist der „FSP117_ExtSPI_3_ADC_OffsetGain“.

Das Äquivalent für SPI Port 4 ist der „FSP120_ExtSPI_4_ADC_OffsetGain“.

[31..16] ADC SPI port 2 offset (16b)

[15..0] ADC SPI port 2 gain 0x8000=1V (16b)

Name	FSP115_ExtSPI_2_ADC_Thrs
Adresse	0x73_H/115_D/0x3733_{ASCII}
Tiefe	12 Byte / 96 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

It contains the SPI 2 ADC monitored thresholds

Das Äquivalent für SPI Port 1 ist der „FSP087_ExtSPI_1_ADC_Thrs“.

Das Äquivalent für SPI Port 3 ist der „FSP118_ExtSPI_3_ADC_Thrs“.

Das Äquivalent für SPI Port 4 ist der „FSP121_ExtSPI_4_ADC_Thrs“.

[95..84] ADC channel 4 negative threshold (12b)

[83..72] ADC channel 4 positive threshold (12b)

[71..60] ADC channel 3 negative threshold (12b)

[59..48] ADC channel 3 positive threshold (12b)

[47..36] ADC channel 2 negative threshold (12b)

[35..24] ADC channel 2 positive threshold (12b)

[23..12] ADC channel 1 negative threshold (12b)

[11..0] ADC channel 1 positive threshold (12b)

Name	FSP116_ExtSPI_2_ADC_sig
Adresse	0x74_H/116_D/0x3734_{ASCII}
Tiefe	8 Byte / 64 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

It contains the SPI 2 ADC converted signals

Das Äquivalent für SPI Port 1 ist der „FSP088_ExtSPI_1_ADC_sig“.

Das Äquivalent für SPI Port 3 ist der „FSP119_ExtSPI_3_ADC_sig“.

Das Äquivalent für SPI Port 4 ist der „FSP122_ExtSPI_4_ADC_sig“.

[63..48] ADC channel 4 signal (16b)

[47..32] ADC channel 3 signal (16b)

[31..16] ADC channel 2 signal (16b)

[15..0] ADC channel 1 signal (16b)

Name	FSP117_ExtSPI_3_ADC_OffsetGain
Adresse	0x75_H/117_D/0x3735_{ASCII}
Tiefe	4 Byte / 32 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

It contains the SPI port 3 ADC Offset and Gain read back from the EEPROM

Das Äquivalent für SPI Port 1 ist der „FSP085_ExtSPI_1_ADC_OffsetGain“.

Das Äquivalent für SPI Port 2 ist der „FSP114_ExtSPI_2_ADC_OffsetGain“.

Das Äquivalent für SPI Port 4 ist der „FSP120_ExtSPI_4_ADC_OffsetGain“.

[31..16] ADC port 3 offset (16b)

[15..0] ADC port 3 gain 0x800=1V (16b)

Name	FSP118_ExtSPI_3_ADC_Thrs
Adresse	0x76_H/118_D/0x3736_{ASCII}
Tiefe	12 Byte / 96 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

It contains the SPI 3 ADC monitored thresholds

Das Äquivalent für SPI Port 1 ist der „FSP087_ExtSPI_1_ADC_Thrs“.

Das Äquivalent für SPI Port 2 ist der „FSP115_ExtSPI_2_ADC_Thrs“.

Das Äquivalent für SPI Port 4 ist der „FSP121_ExtSPI_4_ADC_Thrs“.

[95..84] ADC channel 4 negative threshold (12b)

[83..72] ADC channel 4 positive threshold (12b)

[71..60] ADC channel 3 negative threshold (12b)

[59..48] ADC channel 3 positive threshold (12b)

[47..36] ADC channel 2 negative threshold (12b)

[35..24] ADC channel 2 positive threshold (12b)

[23..12] ADC channel 1 negative threshold (12b)

[11..0] ADC channel 1 positive threshold (12b)

Name	FSP119_ExtSPI_3_ADC_sig
Adresse	0x77_H/119_D/0x3737_{ASCII}
Tiefe	8 Byte / 64 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

It contains the SPI 3 ADC converted signals

Das Äquivalent für SPI Port 1 ist der „FSP088_ExtSPI_1_ADC_sig“.

Das Äquivalent für SPI Port 2 ist der „FSP116_ExtSPI_2_ADC_sig“.

Das Äquivalent für SPI Port 4 ist der „FSP122_ExtSPI_4_ADC_sig“.

[63..48] ADC channel 4 signal (16b)

[47..32] ADC channel 3 signal (16b)

[31..16] ADC channel 2 signal (16b)

[15..0] ADC channel 1 signal (16b)

Name	FSP120_ExtSPI_4_ADC_OffsetGain
Adresse	0x78_H/120_D/0x3738_{ASCII}
Tiefe	4 Byte / 32 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

It contains the SPI 4 ADC Offset and Gain read back from the EEPROM

Das Äquivalent für SPI Port 1 ist der „FSP085_ExtSPI_1_ADC_OffsetGain“.

Das Äquivalent für SPI Port 2 ist der „FSP114_ExtSPI_2_ADC_OffsetGain“.

Das Äquivalent für SPI Port 3 ist der „FSP117_ExtSPI_3_ADC_OffsetGain“.

[31..16] ADC SPI port 4 offset (16b)

[15..0] ADC SPI port 4 gain 0x800=1V (16b)

Name	FSP121_ExtSPI_4_ADC_Thrs
Adresse	0x79_H/121_D/0x3739_{ASCII}
Tiefe	12 Byte / 96 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

It contains the SPI 4 ADC monitored thresholds

Das Äquivalent für SPI Port 1 ist der „FSP087_ExtSPI_1_ADC_Thrs“.

Das Äquivalent für SPI Port 2 ist der „FSP115_ExtSPI_2_ADC_Thrs“.

Das Äquivalent für SPI Port 3 ist der „FSP118_ExtSPI_3_ADC_Thrs“.

[95..84] ADC channel 4 negative threshold (12b)

[83..72] ADC channel 4 positive threshold (12b)

[71..60] ADC channel 3 negative threshold (12b)

[59..48] ADC channel 3 positive threshold (12b)

[47..36] ADC channel 2 negative threshold (12b)

[35..24] ADC channel 2 positive threshold (12b)

[23..12] ADC channel 1 negative threshold (12b)

[11..0] ADC channel 1 positive threshold (12b)

Name	FSP122_ExtSPI_4_ADC_sig
Adresse	0x7A_H/122_D/0x3741_{ASCII}
Tiefe	8 Byte / 64 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

It contains the SPI 4 ADC converted signals

Das Äquivalent für SPI Port 1 ist der „FSP088_ExtSPI_1_ADC_sig“.

Das Äquivalent für SPI Port 2 ist der „FSP116_ExtSPI_2_ADC_sig“.

Das Äquivalent für SPI Port 3 ist der „FSP119_ExtSPI_3_ADC_sig“.

[63..48] ADC channel 4 signal (16b)

[47..32] ADC channel 3 signal (16b)

[31..16] ADC channel 2 signal (16b)

[15..0] ADC channel 1 signal (16b)

Name	FSP1xx_ExtSPI_3_ADC_ScalingFactors
Adresse	0x_H/D/0x_{ASCII}
Tiefe	8 Byte / 64 Bit
I/O	schreiben/lesen
Reset	0x4000_4000_4000_4000 _H

Enthält die Skalierungsfaktoren der 4 ADC Kanäle bei Verwendung einer SPI ADC Moduls am SPI Hub Port 3.

Das Äquivalent für SPI Port 4 ist der „FSPxxx_ExtSPI_4_ADC_ScalingFactors“.

Sofern der gemessene ADC Wert auf ein Erfassungsmodul normiert werden muss, erfolgt dies über diesen FSP.

Der Skalierungsfaktor wird als vorzeichenloser Festkommawert interpretiert mit den 2 MSBs für den Integeranteil und den restlichen 14 Bit für den Dezimalanteil. Der Skalierungsfaktor kann 3,9 (3,999999) nicht überschreiten.

Bsp.: Skalierungsfaktor = 1,0 => $1,0 \cdot 2^{14} = 16384,0(d) = 0x4000$
 $3,9 \Rightarrow 3,9 \cdot 2^{14} = 63897,6(d) = 0xF9999$ (Max value)
 $3,999999 \Rightarrow 3,999999 \cdot 2^{15} = 65535,98(d) = 0xFFFF$ (Max value)
 $0,5 \Rightarrow 0,5 \cdot 2^{14} = 8192,0(d) = 0x0200$

Der Standardwert ist x1 (0x4000). D.h. der am ADC gemessene Wert wird unverändert an der entsprechende UdKorrektur (1, 2, 3) als Istwert verwendet.

[64..48] Skalierungsfaktor für ADC Kanal 4 am SPI Hub Port 3

[47..32] Skalierungsfaktor für ADC Kanal 3 am SPI Hub Port 3

[31..16] Skalierungsfaktor für ADC Kanal 2 am SPI Hub Port 3

[15..0] Skalierungsfaktor für ADC Kanal 1 am SPI Hub Port 3

Name	FSPxxx_ExtSPI_4_ADC_ScalingFactors
Adresse	0x_H/D/0x_{ASCII}
Tiefe	8 Byte / 64 Bit
I/O	schreiben/lesen
Reset	0x4000_4000_4000_4000 _H

Enthält die Skalierungsfaktoren der 4 ADC Kanäle bei Verwendung einer SPI ADC Moduls am SPI Hub Port 4.

Das Äquivalent für SPI Port 3 ist der „FSP1xx_ExtSPI_3_ADC_ScalingFactors“.

Sofern der gemessene ADC Wert auf ein Erfassungsmodul normiert werden muss, erfolgt dies über diesen FSP.

Der Skalierungsfaktor wird als vorzeichenloser Festkommawert interpretiert mit den 2 MSBs für den Integeranteil und den restlichen 14 Bit für den Dezimalanteil. Der Skalierungsfaktor kann 3,9 (3,999999) nicht überschreiten.

Bsp.: Skalierungsfaktor = 1,0 => $1,0 \cdot 2^{14} = 16384,0(d) = 0x4000$
 $3,9 \Rightarrow 3,9 \cdot 2^{14} = 63897,6(d) = 0xF999$ (Max value)
 $3,999999 \Rightarrow 3,999999 \cdot 2^{15} = 65535,98(d) = 0xFFFF$ (Max value)
 $0,5 \Rightarrow 0,5 \cdot 2^{14} = 8192,0(d) = 0x0200$

Der Standardwert ist x1 (0x4000). D.h. der am ADC gemessene Wert wird unverändert an der entsprechende UdKorrektur (1, 2, 3) als Istwert verwendet.

[64..48] Skalierungsfaktor für ADC Kanal 4 am SPI Hub Port 4

[47..32] Skalierungsfaktor für ADC Kanal 3 am SPI Hub Port 4

[31..16] Skalierungsfaktor für ADC Kanal 2 am SPI Hub Port 4

[15..0] Skalierungsfaktor für ADC Kanal 1 am SPI Hub Port 4

Name	FSPxxx_ExtSPI_3_ADC_ScaledSig
Adresse	0x_H/D/0x_{ASCII}
Tiefe	8 Byte / 64 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Enthält die mittels FSP1xx_ExtSPI_3_ADC_ScalingFactors neu skalierten ADC Messwerte eines ADC Moduls am SPI Hub Port 3.

Das Äquivalent für SPI Port 4 ist der „FSPxxx_ExtSPI_4_ADC_ScaledSig“.

[63..48] ADC channel 4 scaled signal (16b)

[47..32] ADC channel 3 scaled signal (16b)

[31..16] ADC channel 2 scaled signal (16b)

[15..0] ADC channel 1 scaled signal (16b)

Name	FSPxxx_ExtSPI_4_ADC_ScaledSig
Adresse	0x_H/D/0x_{ASCII}
Tiefe	8 Byte / 64 Bit
I/O	lesen
Reset	0x(siehe Beschreibung) _H

Enthält die mittels FSPxxx_ExtSPI_4_ADC_ScalingFactors neu skalierten ADC Messwerte eines ADC Moduls am SPI Hub Port 4.

Das Äquivalent für SPI Port 3 ist der „FSPxxx_ExtSPI_3_ADC_ScaledSig“.

[63..48] ADC channel 4 scaled signal (16b)

[47..32] ADC channel 3 scaled signal (16b)

[31..16] ADC channel 2 scaled signal (16b)

[15..0] ADC channel 1 scaled signal (16b)